

ME86VR***X ME86VR***P

Микроволновая печь Руководство пользователя

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

удивительные возможности

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung. Зарегистрируйте устройство по адресу:

www.samsung.com/register




SAMSUNG

СОДЕРЖАНИЕ

OCALI MAINE	
Духовой шкаф	2
Панель управления	3
Принадлежности	3
Использование этой инструкции	4
Важная инструкция по безопасности	4
Описание символов и значков	4
Меры предосторожности для предотвращения возможного воздействия избыточной энергии СВЧ-волн	4
Важные инструкции по безопасности	5
Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)	7
Установка микроволновой печи	
Установка времени	
что делать, если имеются сомнения или возникла проблема	
Приготовление/Разогрев пищи	
Уровни мощности	
Остановка приготовления пищи	10
Установка времени приготовления пищи	10
Применение функции устранения запахов	
Настройка режима энергосбережения	10
Использование функции блокировки от детей	11
Использование функции приготовления русских блюд	
Мгновенное приготовление русских блюд/приготовление	
Использование функции ускоренной автоматической разморозк	
Параметры функции автоматического размораживания	16
Руководство по приготовлению пищи с пароваркой Сильный пар (только ME86VR***x)	17
Руководство по приготовлению пищи с пароваркой	
Чистый пар (только ME86VR***p)	
Руководство по выбору посуды	21
Чистка микроволновой печи	
Хранение и ремонт микроволновой печи	
Технические характеристики	23

ДУХОВОЙ ШКАФ




- 1. РУЧКА ДВЕРЦЫ
- **2.** ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- 3. ПОДСВЕТКА
- 4. ДИСПЛЕЙ
- **5.** ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
- 6. ДВЕРЦА

- 7. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- **8.** ΜУΦΤΑ
- 9. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- **10.** ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
- 11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

(

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. ДИСПЛЕЙ
- 2. ВЫБОР ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД
- 3. КНОПКА РЕЖИМА УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ
- 4. КНОПКА УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ
- КНОПКИ БОЛЬШЕ (+)/МЕНЬШЕ (--) (время приготовления, вес и размер порции)

- **6.** КНОПКА СТОП/РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- 7. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
- **8.** ВЫБОР УРОВНЯ МОЩНОСТИ
- 9. ВЫБОР ФУНКЦИИ ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
- 10. КНОПКА СТАРТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

совпал с муфтой.

К каждой модели печи прилагаются несколько различных принадлежностей для разных способов приготовления пиши.

 Муфта - уже закреплена на валу двигателя в основании печи.



Цель: Муфта вращает поднос.

Роликовая подставка устанавливается в центре печи.



Цель: Роликовая подставка поддерживает вращающийся полнос.

3. Вращающийся поднос - устанавливается

на роликовую подставку так, чтобы его центр



Цель: Вращающийся поднос является основной

поверхностью для приготовления пищи; его можно без

труда снять для чистки.

4. Пароварка "Сильный пар" (только ME86VR***X), см. стр. 17 - 18



Цель: Пластиковую пароварку можно использовать, когда выбрана

функция "Сильный пар".

5. Пароварка "Чистый пар" (только ME86VR***P), см. стр. 19 - 20



Цель: Пластиковую пароварку можно использовать, когда выбрана

функция "Чистый пар".

- НЕ используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.
- Емкость для приготовления на пару (пароварка) является неотъемлемой частью комплекта поставки микроволновой печи : ***/BW, ***/BWT, ***X/BWT, ***P**/BWT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Руководство пользователя содержит полезные сведения о том, как пользоваться этой микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

- Используйте устройство только в таких целях, для которых оно предназначено, как описано в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные случаи и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или см. информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. Устройство предназначено только для домашнего использования. Не нагревайте никакие ткани и пакеты, наполненные зернами, так как это может вызвать ожоги и возгорание. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы устройства, а также к возникновению опасной ситуации.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ.



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.



Предупреждение возможно возгорание. Предупреждение -



Предупреждение — горячая поверхность.



электричество. НЕ прилагайте усилий.



Предупреждение — взрывчатые вещества.



НЕ разбирайте.



Строго следуйте указаниям.





Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



НЕ прикасайтесь.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что варочная панель заземлена.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.

Важная информация.



Примечание.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ СВЧ-ВОЛН

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию энергии СВЧ-волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться включить печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пиши или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- НЕ пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей от фирмы-производителя. Особенно важно, чтобы дверца печи правильно закрывалась и чтобы были исправны следующие детали:



- (1) дверца (изогнута)
- (2) петли дверцы (сломаны или ослаблены)
- (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- (d) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки.

Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

A	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Δ	À		<u>k</u>
X	Любые модификации и ремонт микроволновой печи должны выполняться только квалифицированными специалистами.	√	~	√	√
	Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах.	✓	~	✓	✓
	В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	✓	✓	✓	✓
	Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
	Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	✓	✓	✓	✓
*	Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	✓	~	~	✓
	Hе тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	✓	✓	✓	✓
*	В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к кабелю питания.	✓	✓	✓	✓
8	Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	✓	✓	✓	✓

	Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	√	✓	✓	~
-	Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	√	~	
	Не допускайте излишнего физического воздействия и ударов устройства.	✓	✓	✓	~
	Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи. (Только для автономных моделей)	✓	✓		
	Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	✓	~	✓	~
	Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	✓	~		~
	Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими вилками, удлинитель или электрический преобразователь.	✓	✓	✓	
	Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его сзади печи.	✓	✓	✓	
	Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	~
	Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.	✓	~		
	Не наносите воду непосредственно на печь.	✓	✓		
	Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь нее и на дверь.	✓	✓	✓	
	Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	✓	✓		
*	Следите, чтобы дети не играли с устройством.	✓	✓	✓	✓
	Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.	√	√	√	~
	Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих алкоголь, так как пары алкоголя могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓		~	~

D



	Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, и ее нельзя размещать в шкафу. (Только для автономных моделей)	✓	~	~	~
*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Дети до 8 лет должны использовать устройство только под постоянным наблюдением взрослых.	✓	✓	✓	~
*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, так что ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения.	√	✓	✓	~
*	Это устройство могут использовать дети от 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.	✓	✓	✓	~
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.	√	~	~	~
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.	✓	✓	✓	~
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.	✓	✓	~	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.	✓		✓	~
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.	√		✓	

*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. • Наложите на него чистую сухую повязку. • Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.	✓	~	•	~
*	Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.	✓		~	~
*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а также перед потреблением необходимо проверить температуру для предотвращения ожога.			✓	
*	Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.	✓	✓	✓	✓
*	Эту печь необходимо установить в правильном положении и на подходящей высоте, чтобы обеспечить удобный доступ к внутреннему пространству и области управления.	✓	✓	✓	~
*	Перед первым использованием печи поместите в нее воду и нагревайте ее в течение 10 минут.	✓	✓	✓	✓
*	Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если при работе печь начинает издавать странный звук, появляется дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	√	✓	✓	✓
	Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только для моделей с функцией самоочистки).		~	~	
	Перед проведением самоочистки печи необходимо устранить из нее посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по очистке (только для моделей с функцией самоочистки).	✓	✓	✓	✓





A	ВНИМАНИЕ	▲	À		<u>k</u>
*	Используйте только такую посуду, которая подходит для в микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т. д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	✓		→	✓
\bigstar	При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.	✓		✓	
	Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.	✓		✓	✓
\bigstar	При разогревании большого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	✓		✓	✓
→	Если появится дым, выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.	✓		✓	✓
*	Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.	✓	~		✓
	Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	✓	✓		
	Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т. д.			✓	✓
	Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	✓		√	
8	Обязательно пользуйтесь рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.			✓	

8	Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, пока она не остынет.			✓	
*	Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.			✓	
*	При открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, чтобы избежать ожогов горячим воздухом или паром.			✓	
	Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	✓			~
	Не используйте абразивные материалы, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле.	✓			~
*	При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. "Установка микроволновой печи").	✓		✓	
*	Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	√	✓	✓	

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

(

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

 При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив по крайней мере 10 см пустого пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



2. Извлеките из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается.



- Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или шнур в сборе, который можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по обслуживанию.

В целях личной безопасности включайте кабель питания в 3-контактную заземленную розетку сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если кабель питания устройства поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00». Установите текущее время. Часы могут показывать время в 12-часовом или 24-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока

4. Чтобы задать минуты, нажмите кнопки (—) и (+).

- Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.
- 1. Чтобы установить время в...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...
 (-)...</t

5. Нажмите кнопку (④).



Меньше



Больше



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

Это нормальное явление.

- Образование конденсата внутри печи.
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса.
- На дверце и корпусе присутствуют световые блики.
- Выход пара по периметру двери или из вентиляционных отверстий.

Печь не начинает работать при нажатии кнопки ◊.

• Плотно ли закрыта дверца?

Пища оказывается совершенно не готовой.

- Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка Ф?
- Закрыта ли дверца?
- Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?

Продукт либо еще не готов, либо уже передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мощности?

В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги).

- Не используется ли посуда с металлической отделкой?
- Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда?
- Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?

Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

- При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.
- Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.
- Если с помощью вышеприведенных инструкций проблему решить не удается, обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSI ING.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В приведенной ниже процедуре описывается процесс приготовления или разогрева пиши.

Обязательно проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо по центру вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку (.....).

Результат: Отобразится значение мощности 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пиши):



Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку (;;;), пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мощности. См. таблицу уровней мощности.

2. Выберите время приготовления, нажимая кнопки (—) и (+).



3. Нажмите кнопку (♦).

Результат: Включится лампа освещения и начнет вращаться поднос.



Начнется приготовление пищи, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.

- **Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пустая.
- Если нужно быстро разогреть блюдо на максимальной мощности (800 Вт), просто нажмите кнопку +30 s (+30 сек) столько раз, сколько вы хотите задать интервалов по 30 секунд для времени приготовления. Печь начинает работать немедленно.

\bigoplus

УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	800 BT
СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ	600 Вт
СРЕДНИЙ	450 BT
СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	300 Вт
РАЗМОРОЗКА	180 BT
НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЩА	100 Вт

- Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.
- Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.

1. Временная остановка; Откройте дверцу.

Результат: Процесс приготовления пищи остановится. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте

остановится. Чтооы возооновить процесс приготовления, закройте дверцу и снова нажмите кнопку $\binom{\infty}{\infty}$.

 Полная остановка; Нажмите кнопку ([∞]/_{со}).

Результат: Процесс приготовления будет остановлен. Если необходимо отменить настройки приготовления пищи, нажмите кнопку Отмена (ৣ⁰/с²) еще раз.

Параметры можно отменить перед началом процесса приготовления, просто нажав кнопку **Отмена** (இ/64).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки «+30 s (+30 сек)», добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

Нажмите кнопку **+30 s (+30 сек)** один раз, чтобы добавить 30 секунд.



ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

Используйте эту функцию после приготовления ароматной пищи или если внутри печи имеется дым.

Завершив чистку, нажмите кнопку **Устранение неприятного запаха** (**)**. Раздастся четыре звуковых сигнала.



- Время процедуры удаления запаха 5 минут. Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки +30 s (+30 сек).
- **Г** Максимальное время процедуры удаления запаха 15 минут.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.

- Нажмите кнопку Режим энергосбережения (๑०) гд.
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу, после чего на дисплее отобразится текущее время. После этого печь будет готова к использованию.



10

(C)\128



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

В данной микроволновой печи есть встроенная программа блокировки, которая позволяет "блокировать" использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить. Печь может быть "заблокирована" в любое время.

 Нажмите кнопку Защита от детей ⊕ и удерживайте ее в течение одной секунды.



Результат:

- Печь заблокирована (выбор функций недоступен).
- На дисплее отобразится "L".





Результат: Печью можно нормально пользоваться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

При использовании функции приготовления русских блюд время приготовления устанавливается автоматически. Для выбора количества порций нажмите необходимую кнопку раздела «Russian Cook» (Русская кухня) соответствующее количество раз. Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.



2. Нажмите кнопку **Start (Старт)** (Ф).





- 2) Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза. (один раз каждую минуту)
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.
- 🏿 Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

МГНОВЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУССКИХ БЛЮД/ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В следующей таблице представлены 4 программы автоматического приготовления русских блюд с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.



Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
1	Каша овсяная	260 г	Овсяные хлопья «Геркулес» – 50 г, сахар – 5 г, соль – 0,5 г, кипящая вода – 200 мл, холодное молоко – 100 мл		
		< Рекоменд	ации >		
	Высыпьте хлопья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте кипящую воду, молоко и хорошо перемешайте. Начните приготовление.				
2	Каша гречневая	200 г	Гречневая каша - 100 г, соль - 2 г, кипящая вода - 300 мл		
		< Рекоменд	ации >		
	Высыпьте гречневую крупу в глубокую чашу и добавьте соль. Добавьте кипящую воду и хорошо перемешайте. Накройте глубокой крышкой. Начните приготовление.				
3	Яйцо-пашот	1 шт.	Яйца – 1 шт, вода – 150 мл, русский уксус 9% – 10-15 мл		
		< Рекоменд	ации >		
	Поместите чашу с водой и уксусом в микроволновую печь. Доведите воду до кипения. После звукового сигнала выньте чашу с водой и уксусом из печи. Помешивая вилкой вод так, чтобы в центре образовалась воронка, влейте в нее яйцо без скорлупы. Продолжите процесс приготовления.				
4	Сосиски с зеленым горошком	Сосиски - 2 шт Горячий горошек - 132 г	Сосиски - 2 шт (50 г/шт), масло - 5 г, консервированный горошек - 135 г (сухой вес)		
	< Рекомендации >				
			ой и положите на глубокую чашу, добавив нсервированный горошек. Начните		









Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты				
5	Омлет	130-135 г	Яйца – 3 шт, молоко – 30 мл, соль – 2 г				
		< Рекоменд	ации >				
	Взбейте яйца с молоко приготовление.	Вабейте яйца с молоком и солью и вылейте полученную массу в тарелку. Начните приготовление.					
6	Кекс	180 г	Сахар – 45 г; ванильный сахар – 5 г, сливочное масло – 40 г, яйцо – 0,5 шт, молоко – 30 мл; разрыхлитель – 3 г, мука – 100 г				
		< Рекоменд	ации >				
	Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте все остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную чашу. Начните приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из чаши.						
7	Лимонные шарики	190 г (5 шт)	Мука - 100 г, сливочное масло - 50 г, сахар - 40 г, желток - 0,5 шт, теплая воды - 1 ст. л., лимонная цедра Для глазировки: Желток - 1 шт, сахарная пудра - 3-5 г				
	< Рекомендации >						
	Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте пять шариков. Выложите их на пергаментную бумагу. Затем поставьте на вращающийся поднос. Начните приготовление.						
	Когда печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной пудрой и продолжите приготовление.						
	Дайте им остыть.						



Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
1	Борщ	340 г	(1) Тертая свекла - 50 г, нашинкованная капуста - 20 г, тертая морковь - 15 г, нашинкованный лук - 10 г, томатная паста - 15 г, сахар - 5 г (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 650 мл, лавровый лист — 1 шт Русский уксус 9% – 5 мл (по желанию)	
			< Рекомендации >	
			ьшую чашу (1), добавьте горячий бульон (говяжий еденный в воде — 650 мл) и лавровый лист. Начните	
2	Мясная солянка	340 г	(1) Нашинкованный лук – 45 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 350 мл (2) Каперсы - 7 г, тертый соленый огурец – 50 г, томатная паста – 10 г, маслины – 16 г, жидкость от маслин – 20 мл, лавровый лист – 1 шт, мясное ассорти – 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл	
			< Рекомендации >	
	Поместите лук в большую чашу, добавьте кипящий бульон (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте остальные ингредиенты (2). Хорошо все перемещайте, добавьте бульон, лавровый лист и продолжите процесс приготовления.			
3	Куриный суп с лапшой	350 г	Вермишель – 10 г, куриное филе – 50 г, тертая морковь – 15 г, нашинкованный лук – 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 440 мл	
	< Рекомендации >			
		,	чашу, добавьте кипящий бульон и все остальные ге и начните приготовление.	




Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
4	Свиная шейка с горчицей	250 г	(1) Шейка свиная – 150 г, тертая морковь - 20 г, нашинкованный лук – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, дижонская горчица - 20 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл			
			< Рекомендации >			
	'		ами, подготовьте овощи и добавьте куриный бульон (1). у. Хорошо перемешайте и начните приготовление.			
			соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте айте и продолжите процесс приготовления.			
5	Мясные Ёжики	220 г	(1) Мясной фарш (говядина и свинина) - 120 г (разделить на 3 части), обычный отварной рис - 40 г, соль - 1 г, молотый черный перец - 0,5 г, нашинкованный лук - 20 г, мелко порубленный чеснок - 3 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 10 г, вода - 40 мл			
		< Рекомендации >				
	Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и вручную перемешайте. Слепите три шарика. Положите лук и чеснок в глубокую тарелку. На них положите мясные шарики и добавьте бульон. Поместите тарелку в печь. (1) Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса. (2) Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясными шариками. Переверните их и продолжите процесс приготовления.					
6	Фруктовый компот	200 мл	Курага - 25 г, чернослив - 20 г, сушеные яблоки - 15 г, сахар - 10 г, лимонная кислота - 2 щепотки, кипящая вода - 450 мл			
		< Рекомендации >				
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящую воду. Начните приготовление.					
7	Суп из овощей	350 г	Замороженные овощи – 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл			
		1	< Рекомендации >			
	Поместите все приготовление.	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните				

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты				
8	Пельмени 185 г (15 шт) (15 шт) 3амороженные пельмени – 15 шт (по 10–12 г/шт), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 600 мл, черный перец горошком — 3-5 шлавровый лист — 1 шт						
	< Рекомендации >						
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Перемешайте. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, все перемешайте и продолжите процесс приготовления.						



Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
1	Куриные ножки с черносливом	325 г 2 шт.	Нашинкованный лук - 15 г, нашинкованная морковь - 20 г, куриные ножки - 2 шт (160-180 г), чернослив - 5-7 шт (50 г), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 200 мл			
		<1	Рекомендации >			
	Положите лук и морковь в глубокую тарелку. Сверху положите куриные ножки, добавьте чернослив и бульон. Поместите тарелку в микроволновую печь. Начните приготовление.					
	Когда печь подаст звуковой сигнал, все перемешайте и продолжите процесс приготовления.					
2	Вареная индейка с овощами	315 г	Филе индейки – 150 г, нашинкованный цуккини – 50 г, нашинкованный лук – 15 г, нашинкованная морковь – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 150 мл			
	< Рекомендации >					
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.					
	Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления.					



\sim	
4	•7
₹	77

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты				
3	Картофель, запеченный целиком	140-180 г (1-2 шт)	Крупный картофель (160-200 г) - 1-2 шт				
		<	Рекомендации >				
		азрежьте перед пода	у. Поместите его в микроволновую печь. Начните чей на стол. Добавьте сливочное масло, сметану,				
4	Рататуй	260 г	Нарезанный кубиками цуккини – 100 г, нарезанная кубиками морковь – 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец – 75 г, нарезанный кубиками лук – 45 г, мелко рубленый чеснок – 6 г, томатная паста – 10 г (для вкуса можно добавить майоран или базилик), овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 130 мл				
		< Рекомендации >					
	Поместите все ингредиенты в большую чашу. (Добавьте майоран и базилик). Хорошо перемешайте. Начните приготовление.						
5	Рыба по- старорусски	340 г	(1) Нашинкованная свекла — 30 г, нашинкованная морковь — 30 г, нашинкованный лук — 15 г, рыбный\куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде — 200 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 10 г, томатная паста - 10 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл (3) Филе карпа или судака — 150 г, лавровый лист — 1 шт.				
	< Рекомендации >						
	Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон.(1) Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, перемещайте смесь для соуса, овощи и бульон.(2) Добавьте рыбу и лавровый лист (3). Продолжите процесс приготовления.						
6	Стейк-бабочка из лосося	125 г	Стейк лосося в форме бабочки – 150-170 г, соль – 1 г, вода – 20 г (сок лимона или апельсина на выбор – 10 г)				
		<	Рекомендации >				
	Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. (При желании можно добавить сок). Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.						

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты				
7	Рыба на пару со сливочным соусом	120 r + 53 r coyca	Филе трески - 140-150 г (или филе судака), лимон - 10 г (свежевыжатый сок), соль - 1 г, вода - 30 г, лавровый лист - 1 шт Соус: Яйцо, сваренное вкрутую - 20 г (0,5 яйца), мелко порубленная петрушка - 3-5 г, сливочное масло - 30 г (СВЧ 800 Вт - 1 мин)				
	< Рекомендации >						
	микроволновую п и порежьте его не	бное филе. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в печь и начните приготовление. Отдельно приготовьте соус. Сварите яйцо небольшими кубиками. Порубите петрушку и растопите сливочное масло. Інгредиенты и поместите сверху на рыбу.					

4. ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА Праздник

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты				
1	Рыба по-	270 г (1) Шампиньоны - 30 г, филе судака - 150 г, г					
	московски	-5r					
		(2) Сметана - 30 г (2 х 15 г)					
		(3) Круглые ломтики печеного картофеля – 2 ш					
		по 60-70 г; соль – 5 г, молотый белый перец -					
		тертый сыр – 25 г					
	< Рекомендации >						
	Поместите грибы на тарелку с рыбой. Полейте растительным маслом (1). Начните приготовление.						
	Когда печь подаст звуковой сигнал, поместите половину порции сметаны на керамическую тарелку (в центр) (2).						
	Выложите в эту сметану грибы. Положите туда же рыбу. Приправьте. Разложите вокруг						
	рыбы картофель. Картофель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления.						

(4	>

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты				
2	Перец фаршированный	480-500 г 2 шт.	(1) Болгарский перец – 2 шт. по 80 г, мясной фарш (говядина и свинина) – 150-190 г (разделите на две части), обычный отваренный рис – 10-20 г, соль – 5 г, черный молотый перец – ½ г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 200 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 10 г, вода - 50 мл				
		< F	Рекомендации >				
	Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и вручную перемешайте. Удалите у пер сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Поместите его в глубокую чашу и добав бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда г подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с фаршированным перцем. Переверни их и продолжите процесс приготовления.						
3			Сливочное масло - 10 г (2х5 г), нашинкованная морковь - 35 г, нашинкованный лук - 25 г, мелко порубленный чеснок - 3 г, мелко порубленные листья сельдерея - 5 г, форель - 1 шт (220-250 г), соль - 1 г, молотый белый перец - 0,5 г, сливочное масло - 5 г				
		< 1	Рекомендации >				
	лук, чеснок и сельд сливочным маслом	ергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, ьдерей. На овощи поместите приправленную форель. Смажьте им верхнюю часть рыбы. Накройте бумагой. Поместите чашу в печь и начните приготовление.					
4	4 Стейк из лосося 150-170 г на пару		Стейк лосося с костями и кожей – 200-250 г, соль – 1 г, лимон – 15 г (сок лимона), вода – 20 г				
	- Рекомендации >						
	Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.						

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты			
5	Азу	250 г	(1) Шейка свиная куском – 170 г, нашинкованный лук – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл (2) Смесь для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 15 г, вода - 50 мл, тертые соленые огурцы - 30 г			
		<1	Рекомендации >			
	Поместите мясо и л	іук в глубокую чаш <u>у</u>	у и добавьте бульон (1). Начните приготовление.			
		,	ремешайте и добавьте смесь для соуса (2) к айте и продолжите процесс приготовления.			
6	Судак с помдорами и сыром	150 г	Филе судака – $80-100$ г (или карпа), майонез – 10 г, соль – 1 г, помидоры, нарезанные кружочками – 50 г, тертый сыр – 20 г			
	< Рекомендации >					
	Смажьте майонезом и посолите филе рыбы. Положите на рыбу помидоры, наколов их зубочисткой. Сверху посыпьте сыром. Поместите на тарелку и начните приготовление.					
	Извлеките зубочистку.					
7	Клюквенный морс	200 мл	Замороженная клюква – 40 г, сахар – 30 г, вода – 200 мл			
		<1	Рекомендации >			
	Измельчите замороженную клюкву с помощью миксера. Поместите все ингредиенты в большую чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.					
8	Печенье	160 г (2 x 80 г)	Мука - 85 г, сахарная пудра - 25 г, сливочное масло - 50 г, яйца - ½ шт, соль - 1 г			
		Рекомендации >				
	Хорошо перемешайте муку, сахарную пудру и сливочное масло. Добавьте соль и яйцо. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на два круглых плоских печенья. Поместите их на вращающийся поднос, покрытый пергаментной бумагой. Начните приготовление.					





(

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция автоматического быстрого размораживания позволяет размораживать мясо, птицу или рыбу. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

достаточно просто выорать программу и вес продуктов.

Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в микроволновых печах.

Сначала поместите замороженный продукт по центру вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку **Ускоренная разморозка** ** один или несколько раз. (Дополнительные сведения см. в таблице на соседней странице.)



 Выберите вес продукта, нажимая кнопки — и +. Максимально допустимый вес — 1500 г.



Нажмите кнопку Ф.

Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:



- 1) Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- 2) Когда приготовление закончится, печь подаст 3 звуковых сигнала, (один сигнал в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.
- Продукты можно также размораживать вручную. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ при уровне мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в разделе «Приготовление/Разогрев пищи» на стр. 9.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ

В нижеприведенной таблице представлены разные программы режима автоматического ускоренного размораживания, объем продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием следует удалить любую упаковку. Положите мясо, птицу, рыбу или фрукт/ягоду на керамическую тарелку.

Код/ Продукты	Размер порции	Врем выдержки	Рекомендации
1. Мясо	200-1500 г	20-90 мин.	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит при использовании говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2. Птица	200-1500 г	20-90 мин.	Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и для размораживания по частям.
3. Рыба	200-1500 г	20-80 мин.	Хвост целой рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4. Фрукты	100-600 г	5-20 мин.	Равномерно расположите фрукты на плоском стеклянном блюде. Эта программа подходит для всех видов фруктов.





РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ С ПАРОВАРКОЙ СИЛЬНЫЙ ПАР (ТОЛЬКО ME86VR***X)

Пароварка "Сильный пар" работает на принципе приготовления пищи на пару и предназначена для быстрого приготовления здоровой и полезной пищи в микроволновой печи Samsung.

Эта дополнительная принадлежность идеально подходит для приготовления риса, макаронных изделий, овощей и т.д. в рекордно короткое время и с сохранением полезных веществ.

Пароварка для микроволновой печи "Сильный пар" состоит из 3 компонентов:







Чаша

Вставной лоток

Крышка

Все компоненты можно эксплуатировать при температуре от -20 °C до 140 °C.

Пригодно для хранения в морозильной камере. Можно использовать вместе или раздельно.

Обращение с пароваркой Сильный пар








Чаша + Крышка

Чаша с лотком + Крышка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Используйте рукавицы для манипуляций после приготовления.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать:
 - для приготовления пищи с большим содержанием сахара и жира.
 - с функцией гриля или функции конвекционного тепла или на конфорке.
- Перед первым использованием следует тщательно промыть все детали в мыльной воде.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- 🕝 Пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье вручную используйте горячую воду и моющее средство. Не пользуйтесь абразивными губками.
- Некоторая продукты (например, помидоры) могут привести к изменению цвета пластика. Это нормально и не является производственным дефектом.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ:

Поместите замороженные продукты в чашу пароварки без крышки. Жидкость останется на дне чаши и не повредит пище.





ТАБЛИЦА ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ С ПАРОВАРКОЙ СИЛЬНЫЙ ПАР

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение		
Артишоки	300 г (1-2 куска)	800 BT	5-6	1-2	Чаша с лотком + Крышка		
			Инстру	кции			
		а лоток. Добав		местите лоток в ую ложку лимо	з чашу. Уложите нного сока.		
Свежие овощи	300 г	800 Вт	4-5	1-2	Чаша с лотком + Крышка		
			Инстру	кции			
	перец) посл Поместите .	е мойки, чистк поток в чашу. Р	и и подрез аспредели	и, цветную капу ки до одинаков те овощи равн акройте крышко	ого размера. омерно на лотке.		
Замороженные овощи.	300 г	600 Вт	7-8	2-3	Чаша с лотком + Крышка		
			Инстру	кции			
Поместите замороженные овощи в чашу пароварки. Помести лоток в чашу. Добавьте 1 столовую ложку воды. Закройте крь Тщательно перемешайте после приготовления и выдерживани					кройте крышкой.		
Рис	250 г	800 BT	15-18	5-10	Чаша + Крышка		
	Инструкции						
	Поместите рис в чашу пароварки. Добавьте 500 мл холодной воды. Закройте крышкой. После приготовления выдержите белый рис в течение 5 минут, а коричневый рис - в течение 10 минут.						

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение	
Картофель в	500 г	800 Bt	7-8	2-3	Чаша + Крышка	
мундире			Инстру	кции		
	Взвесьте и промойте картофель и положите его в чашу пароварки . Добавьте 3 столовые ложки воды. Закройте крышкой.					
Рагу (из	400 г	600 Bt	5-6	1-2	Чаша + Крышка	
холодильника)			Инстру	кции		
		рагу в чашу пар те перед выдер			ой. Тщательно	
Суп (из	400 г	800 Bt	3-4	1-2	Чаша + Крышка	
холодильника)			Инстру	кции		
	Налейте в чашу пароварки. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.					
Замороженный	400 г	800 Bt	8-10	2-3	Чаша + Крышка	
суп	Инструкции					
	Поместите замороженный суп в чашу пароварки. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.					
Замороженные	150 г	600 BT	1-2	2-3	Чаша + Крышка	
булочки из дрожжевого	Инструкции					
теста с начинкой из джема	Смочите верхнюю часть булочек с начинкой холодной водой. Положите 1-2 замороженных булочки рядом в чашу пароварки. Закройте крышкой.					
Фруктовый	250 г	800 BT	3-4	2-3	Чаша + Крышка	
компот	Инструкции					
	манго или а кубиками. Г		чистки, пр шу паровај	омывки и нарез оки. Добавьте 1		

ME86VR-WWH_BWT-DE68-04089A_RU.indd 18



РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ С ПАРОВАРКОЙ ЧИСТЫЙ ПАР (ТОЛЬКО ME86VR***P)

Пароварка "Чистый пар" работает на принципе приготовления пищи на пару и предназначена для быстрого приготовления здоровой и полезной пищи в микроволновой печи Samsung.

Эта дополнительная принадлежность идеально подходит для приготовления риса, макаронных изделий, овощей и т.д. в рекордно короткое время и с сохранением полезных веществ.

Пароварка для микроволновой печи "Чистый пар" состоит из 3 компонентов:







Корзина

Крышка

Все компоненты можно эксплуатировать при температуре от -20 °C до 140 °C.

Пригодно для хранения в морозильной камере. Можно использовать вместе или раздельно.

Обращение с пароваркой "Чистый пар"







(Чаша + Крышка)

(Чаша с корзиной + крышка)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Соблюдайте особую осторожность при открытии крышки пароварки, поскольку выходящий пар может быть очень горячим.
- Используйте рукавицы для манипуляций после приготовления.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать:
 - для приготовления пищи с большим содержанием сахара и жира.
 - с функцией гриля или функции конвекционного тепла или на конфорке.
- Перед первым использованием следует тщательно промыть все детали в мыльной воде.
- Чтобы узнать время приготовления, см. указания в таблице на следующей странице.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье вручную используйте горячую воду и моющее средство. Не пользуйтесь абразивными губками.
- Некоторая продукты (например, помидоры) могут привести к изменению цвета пластика. Это нормально и не является производственным дефектом.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ:

Поместите замороженные продукты в чашу пароварки без крышки. Жидкость останется на дне чаши и не повредит пище.





ТАБЛИЦА ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ С ПАРОВАРКОЙ ЧИСТЫЙ ПАР

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение		
Артишоки	300 г (1-2 шт.)	Высокая (0)	5-6	1-2	Чаша + Крышка		
		Ин	струкции				
		и почистите артишоки. П юнного сока. Закройте кр		х в чашу. Доба	вьте столовую		
Свежие овощи	300 г	Высокая (0)	4-5	1-2	Чаша с корзиной + крышка		
		Ин	струкции				
	после того одинаково	овощи (например, брокко.	тите и разр орзину в ча	ежете на кусоч шу. Распредел	ки примерно ите овощи по		
Замороженные овощи.	300 г	Средняя - высокая (7)	7-9	2-3 мин.	Чаша с корзиной + крышка		
	Инструкции						
	ложку вод		энные овощи в корзину в чаше. Добавьте 1 столовую е крышкой. Тщательно перемешайте после ерживания.				
Свежее рыбное филе	300 г	1. стадия: Высокая (0) 2. стадия: средняя (5)	1-2 5-6	1-2	Чаша с корзиной + крышка		
	Инструкции						
	окуня или Поместите	и подготовьте филе рыбь горбуши. Сбрызните лим е кусочки филе, прижав и ройте крышкой.	онным соко	м. Поместите	корзину в чашу.		

Блюдо	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение	
Куриная грудка	300 г	1. стадия: Высокая (0) 2. стадия: Средняя - высокая (7)	1-2 7-8	1-2	Чаша с корзиной + крышка	
		Ин	струкции			
	корзину в	куриные грудки. Надрежь чашу. Поместите куриные подной воды. Закройте кр	грудки, пр			
Картофель в мундире	500 г	Высокая (0)	6-8	2-3	Чаша + Крышка	
	Инструкции					
		промойте картофель и пы. Закройте крышкой.	оложите ег	о в чашу. Доба	авьте 3 столовы	
Рагу (из холодильника)	400 г	Средняя - высокая (7)	5-6	1-2	Чаша + Крышка	
		Ин	струкции		,	
	Поместите выдержив:		рагу в чашу. Закройте крышкой. Тщательно перемешай нием.			
Фруктовый компот	250 г	Высокая (0)	3-4	2-3	Чаша + Крышка	
	Инструкции					
	Взвесьте свежие фрукты (например, яблоки, груши, сливы, абрикосы, манго или ананас) после очистки, промывки и нарезки одинаковыми кубиками. Поместите их в чашу. Добавьте 1-2 столовые ложки воды и 1-2 чайные ложки сахара. Закройте крышкой.					



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведены различные типы кухонных принадлежностей, и указано, можно ли их использовать в микроволновой печи и каким образом.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	√ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пици от подгорания. Если фольга будет расположена слишком близко к стенке печи или если будет использовано слишком много фольги, может образоваться дуга.
Тарелка для подрумянивания	1	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и керамика	1	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэстерного картона	1	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления		
• Полистироловые стаканчики и контейнеры	✓	Может использоваться для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.
• Бумажные пакеты или газеты	×	Возможно возгорание.
 Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка 	х	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стеклянная посуда		
• Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол	✓	Может использоваться, если нет металлической отделки.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
• Тонкостенная стеклянная посуда	1	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
• Стеклянные банки	1	Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Металл		
• Блюда	×	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
 Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой 	Х	
Бумага		
• Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
• Переработанная бумага	×	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Пластик		
• Контейнеры	/	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
• Липкая пленка	1	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
• Пакеты для заморозки	√ X	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	1	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

: Рекомендуется

: Использовать с осторожностью

: Опасно







ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки
- Всегда поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы устройства, а также к возникновению опасной ситуации.
- 1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
- 2. Удаляйте все брызги и пятна с внутренних поверхностей или роликовой подставки с помощью мыльного раствора и куска ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
- Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
- 4. Мойте тарелку в посудомоечной машине по мере необходимости.
- Следите, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. Никогда не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:
 - не накапливалась на них:
 - и не мешали правильно закрывать дверцу.


ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Споманы петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся кожух

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.



- Отключите ее от сетевой розетки
- Обратитесь в ближайший сервисный центр
- Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место.

Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие части печи.

Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 7 лет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	ME86VR / ME86VR***X / ME86VR***P
Источник питания	230 В ~ 50 Гц
Потребление электроэнергии Микроволновая печь	1150 Вт
Производимая мощность	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75S(31)
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора
Размеры (Ш х В х Г) Внешние Нагревательная камера печи	489 x 275 x 374 мм 330 x 211 x 324 мм
Объем	23 литров
Вес Нетто	Приблизительно 12 кг

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ						
Коэффициент полезного действия, % 55 %						
Адрес и наименование лаборатории Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Республика Корея, 416 Маетан-3 Донг, Ыеонгтонг-Гу, Сувон, Кюнгки-						
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 апреля 2010 г. № 357						
На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности ж оборудование класса I						

ПРИМЕЧАНИЕ













KZ.O.02.0072

-. Сертификат : **POCC KR.AB57.B04524**-. Срок действия : **c16.07.2009** по **15.07.2012**

ИЗГОТОВЛЕНО В Малайзии ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: АЛЬТТЕСТ

АДРЕС:

Самсунг Электроникс (М) Сдн.Бхд.(СЕМА),Лот 2,Лебух 2,Норд Кланг Стрэйтс,Эриа 21,Индастриал Ларк,42000 Порт Кланг,Селангор,Малайзия.

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	MINIM COMCUNA COM
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Код: DE68-04089A

2011-10-10 9:22:26



ME86VR ME86VR***X ME86VR***P

Мікрохвильова піч Посібник користувача

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung. Зареєструйте свій виріб на вебсайті

www.samsung.com/register



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.


SAMSUNG

(

3MICT

SIVILOT	
Піч	
Панель керування	3
Приладдя	3
Користування цією інструкцією	4
Важлива інформація з техніки безпеки	4
Пояснення символів і піктограм	4
Правила техніки безпеки для уникнення можливого надмірного вп енергії мікрохвиль	
Важливі інструкції з техніки безпеки	5
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)	7
Встановлення мікрохвильової печі	8
Встановлення часу	8
Що робити в разі виникнення питань або сумнівів	9
Приготування/Підігрівання	9
Рівень потужності	1
Зупинка приготування їжі	10
Регулювання часу приготування	1
Використання функції усунення запахів	1
Встановлення режиму заощадження електроенергії	10
Використання функції блокування від дітей	1
Використання функції приготування російських страв	1
Миттєве приготування російських страв/приготування	1
Використання функції швидкого автоматичного розмороження	1
Параметри функції автоматичного розмороження	1
Довідник із приготування на парі (лише для ME86VR***x)	1
Довідник із приготування виключно на парі (лише для ME86VR***p)19
Посібник із вибору посуду	2
Чищення мікрохвильової печі	2
Зберігання та ремонт мікрохвильової печі	
Технічні характеристики	2

ПІЧ




- 1. РУЧКА ДВЕРЦЯТ
- 2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
- 3. ОСВІТЛЕННЯ
- 4. ДИСПЛЕЙ
- 5. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ
- 6. ДВЕРЦЯТА

- 7. СКЛЯНА ТАРІЛКА
- **8.** ΜУΦΤΑ
- 9. РОЛИКОВА ОПОРА
- **10.** ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
- 11. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

(

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



- **1.** ДИСПЛЕЙ
- **2.** КНОПКИ ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ
- 3. КНОПКА АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
- 4. КНОПКА УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ
- 5. КНОПКА ВГОРУ (+)/ВНИЗ (-) (час приготування, вага, розмір порції)

- 6. КНОПКА ЗУПИНКИ/ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
- 7. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
- 8. ВИБІР РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ
- 9. ВИБІР ФУНКЦІЇ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
- 10. КНОПКА ПУСКУ

ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.

 Муфта, яка вже закріплена на валу мотора в основі печі.



Призначення: Муфта обертає скляну тарілку.

2. Роликова опора, яка кріпиться в центрі печі.



Призначення: Роликова опора підтримує скляну тарілку.

3. Скляна тарілка, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.



Призначення: Скляна тарілка служить як

поверхня для приготування; її можна легко вийняти і почистити.

4. Посудина для приготування на парі (лише для ME86VR***X), дивіться стор. 17-18



Призначення: Використовуйте для цього

режиму пластикову посудину для приготування на парі

5. Ємність для приготування на парі (лише для ME86VR*P).** дивіться стор. 19-20



Призначення: Використовуйте для режиму

приготування виключно на парі пластикову

посудину.

НЕ можна користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку.



КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- правила техніки безпеки
- відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- корисні поради щодо приготування
- поради щодо приготування

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.

- Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті www. samsung.com.
- Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи подушечки із зернами, оскільки це може призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрою.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача**.



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **отримання незначної травми або пошкодження майна**.



Попередження; небезпека пожежі



Попередження; гаряча поверхня



Попередження; електрика



Попередження; вибухонебезпечна речовина



НЕ намагайтеся виконати цю дію.



Чітко дотримуйтеся вказівок.



НЕ розбирайте виріб.



Вийміть штепсель із розетки.



НЕ торкайтесь.



Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.

Важлива інформація



Примітка

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ.

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (а) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.
- (б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- (в) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компаніївиробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:



 \bigoplus

- (1) дверцята (зігнуті)
- (2) завіси дверцят (зламані або ослаблені)
- (3) ущільнювачі дверцят та ущільнюючі поверхні
- (г) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрої класу В призначені для побутового використання та в установах, під'єднаних до електромережі з низькою напругою.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

A	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	◬	À		Æ
X	Лише кваліфікований спеціаліст може змінювати або ремонтувати мікрохвильову піч.	√	~	✓	~
	Не нагрівайте рідину або їжу в щільно закритій ємності.	√	✓	✓	✓
	Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.	✓	✓	✓	✓
	Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.	✓	✓	✓	✓
	Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.	✓	✓	✓	✓
*	Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.	✓	~	✓	✓
	Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.	✓	✓	✓	✓
*	У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя.	✓	~	~	✓
8	Не торкайтеся штепселя вологими руками.	✓	✓	✓	✓

	Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою.	✓	✓	✓	~
•	Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь-яка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
	Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.	✓	✓	✓	✓
	Не ставте піч на крижкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет (тільки для моделей, які встановлюються на полицю чи шафку).	✓	~		
	Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинник, спиртовий засіб, пристрій зі струменевою подачею пари або пристрій із подачею води під високим тиском.	√	✓	✓	~
	Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу.	✓	✓		~
	Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.	✓	✓	✓	
	Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.	✓	✓	✓	
	Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	~	✓	~
	Пристрої не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.	✓	✓		
	Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч.	√	✓		
	Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.	✓	✓	✓	
	Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.	✓	✓		
*	За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.	✓	✓	✓	~
	Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.	✓	~	✓	~





	Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час нагрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі.	✓		✓	~
	Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку (тільки для моделей, які встановлюються на полицю чи у шафку).	✓	✓	✓	~
*	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання. Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.	✓	✓	✓	~
*	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише, якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.	✓	✓	✓	~
*	Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.	✓	✓	~	~
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.	✓	✓	~	~
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.	√	✓	✓	~
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.	✓	✓	✓	
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.	✓		✓	~
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Для уникнення опіків малих дітей не можна допускати до пристрою.	✓		~	

*	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідинюю посудюм. Для уникнення такої ситуації ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ. • Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин. • Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку. • Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.	✓	*	~	~
*	Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині мікрохвильової печі.	✓		✓	✓
*	ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.			✓	
*	Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм.	✓	✓	✓	✓
*	Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.	✓	✓	✓	✓
*	Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.	✓	✓	✓	✓
*	Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки. Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
	В режимі чищення поверхні печі можуть нагріватися більше, ніж звичайно, і не слід допускати дітей близько до печі (тільки для моделей із функцією чищення).		✓	✓	
	Перед увімкненням режиму чищення необхідно видалити рештки продуктів чи рідини, а також перевірити у відповідному посібнику, які предмети можна залишити в печі на час роботи режиму чищення (тільки для моделей із функцією чищення).	✓	✓	✓	✓



*	Пристріи слід встановлювати таким чином, щоб иого можна було відключити від мережі після встановлення. Для відключення пристрою використовуйте штекер, який має бути легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку згідно правил (тільки для вбудованої моделі).	✓	~	~	
A	увага	◬	A	▲	Æ
*	Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих емностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, виделки тощо. Знімайте дротові зав'язки з паперових чи пластикових пакетів. Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі.	✓		✓	✓
*	Нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.	✓		✓	
	Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.	✓		✓	✓
*	Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала.	✓		✓	✓
3	Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.	✓		✓	✓
*	Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.	✓	✓		✓
	Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.	✓	~		
	Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круго зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна нагрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.			✓	✓
	Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітись і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне.	✓		✓	
	Коли виймаєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків.			✓	

Пристрій спіл ретанорлюрати таким нином, щоб його можна було

8	Не торкайтеся нагрівальних елементів або внутрішніх стінок печі, доки піч не охолоне.			✓	
*	Помішуйте рідину під час нагрівання або після нагрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.			✓	
*	Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.			✓	
	Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати стакан води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.	√			✓
	Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.	√			✓
*	Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).	✓		✓	
*	Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі.	√	✓	✓	

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



1.

ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

1. Під час встановлення печі для нормальної вентиляції забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі.



2. Вийміть із печі всі пакувальні матеріали. Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Упевніться, що тарілка вільно обертається.



- 3. Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
- Якщо пошкоджено кабель живлення, його необхідно замінити на спеціальний кабель або кабель у зборі, який можна придбати в компанії-виробника або її агента з обслуговування. З міркувань особистої безпеки під'єднайте кабель до 3-контактної заземленої розетки мережі змінного струму 230 В, 50 Гц. Якщо кабель живлення пошкоджено, його слід замінити спеціальним кабелем.
- Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення. Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь-який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «:0», «88:88» або «12:00». Встановіть поточний час. Час може відображатися як у 24-годинному, так і в 12-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч
- після збою електроживлення
- Не забудьте перевести годинник уразі переходу з літнього часу на зимовий, і навпаки.

. Щоб показувати час у	Натисніть кнопку (④)	Часы
24-годинний формат 12-годинний формат	один раз два рази	

2. Встановіть годину за допомогою кнопок — і +.



3. Натисніть кнопку (④).



4. Встановіть хвилини за допомогою кнопок — і +.



5. Натисніть кнопку (④).







ЩО РОБИТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ АБО СУМНІВІВ

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

Це звичайне явище.

- Конденсація вологи всередині печі.
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Пара. яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.

Після натиснення кнопки Ф піч не працює.

• Чи повністю закриті дверцята?

Зовсім не відбувається приготування їжі.

- Чи правильно встановлено час і/або натиснуто кнопку Ф?
- Чи закриті дверцята?
- Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача?

Їжа не готова або надто запечена.

- Чи правильно вибрано час приготування для цього типу їжі?
- Чи вибрано правильний рівень потужності?

Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння).

- Чи не використовується посуд із металевим оздобленням?
- Чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет?
- Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?

Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.

- Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайне явище. Щоб вирішити цю проблему, встановлюйте піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.
- Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, відображення на дисплеї може згаснути або збитися. Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте вилку кабелю живлення від розетки і вставте її знову. Ще раз встановіть час.
- Якщо після прочитання вищенаведених інструкцій вам не вдається усунути проблему, зверніться до магазину, в якому придбано піч, або в найближчий центр обслуговування компанії SAMSUNG.

ПРИГОТУВАННЯ/ПІДІГРІВАННЯ

Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу. Завжди перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без наглялу.

Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку (📛).

Результат: На дисплеї відобразиться індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування).



Виберіть відповідний рівень потужності ще раз натиснувши кнопку (;;;), доки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності у ватах. Дивіться таблицю рівнів потужності.

2. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок (—) та (—).



Натисніть кнопку (♠).

Результат: Всередині печі з'явиться світло і тарілка почне крутитися.



воно закінчується, піч подає чотири звукові сигнали.

Ніколи не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

Якщо ви хочете нагрівати їжу протягом короткого часу на максимальній потужності (800 Вт), просто натисніть кнопку **+30s** (**+30 c**) по одному разу для кожних 30 секунд часу приготування. Піч відразу почне роботу.







РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

Рівень потужності	Вихідна потужність
ВИСОКИЙ	800 BT
СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ	600 BT
СЕРЕДНІЙ	450 BT
СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ	300 Вт
РОЗМОРОЖЕННЯ	180 BT
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	100 BT

- Якщо вибрати більш високий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.
- Якщо вибрати більш низький рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ


Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.

1. Щоб призупинити тимчасово. Відкрийте дверцята.



Результат: Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, закрийте дверцята і ще раз натисніть кнопку (%).

2. Щоб зупинити повністю. Натисніть кнопку ($^{\odot}/^{\circ a}$).



Щоб скасувати будь-які задані параметри до початку приготування, просто натисніть кнопку Скасувати (औ⁶).



РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Можна збільшити залишковий час приготування, натискаючи кнопку «+30s (+30 c)» по одному разу для кожних 30 секунд, які потрібно додати.

Натисніть кнопку **+30s (+30 c)** по одному разу для кожних 30 секунд, які потрібно додати.



ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ

Використовуйте цю функцію після закінчення приготування продуктів із різким запахом або за значного задимлення всередині печі.

Після цього натисніть кнопку **Усунення запахів** (По завершенню роботи ви почуєте чотири звукові сигнали.



- Час усунення запахів запрограмований на заводі на 5 хвилин. Його можна збільшувати з кроком у 30 секунд за допомогою кнопки +30s (+30 c).
- Максимальний час усунення запахів становить 15 хвилин.

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії. Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується.

- Натисніть кнопку **Енергозбереження** (()/ ()/ ().
- Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята на дисплеї з'явиться індикація поточного часу. Піч готова до використання.





ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою блокування від дітей, яка дає змогу «закрити» піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.

Піч можна заблокувати в будь-який час.

 Натисніть кнопку Блокування від дітей ⊕ на одну секунду.




Результат:

- Піч заблоковано (неможливо вибрати жодну функцію).
- На дисплеї з'явиться індикація «L».



 Щоб розблокувати піч, ще раз натисніть кнопку Блокування від дітей
 ¹⁄₂ на одну секунду.





ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

У режимі приготування російських страв час приготування встановлюється автоматично. Щоб вибрати кількість порцій, натисніть потрібну кнопку розділу «Russian Cook» (Російська кухня) відповідну кількість разів.

Спочатку поставте їжу на піднос, який обертається, і закрийте дверцята.



2. Натисніть кнопку Старт (♦).

Результат: Після завершення:



- 1) Піч подає чотири звукові сигнали.
- 2) Сигнал, який нагадує про завершення приготування, пролунає 3 рази (один раз кожну хвилину).
- 3) Після цього знову відобразиться поточний час.
- 😰 Застосовуйте тільки посуд, безпечний для використання в мікрохвильовій печі.


МИТТЄВЕ ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ/ ПРИГОТУВАННЯ

В таблиці нижче наведено 4 програми автоматичного приготування російських страв із зазначенням кількості продуктів, часу витримки і відповідних рекомендацій.

1. СНІДАНОК Завтрак

Код	Страва Розмір порції		Інгредієнти		
1	Вівсяна каша	260 г	Вівсяні пластівці «Геркулес» – 50 г, цукор – 5 г, сіль – 0,5 г, кипляча вода – 200 мл, холодне молоко – 100 мл		
		< Реком	іендації >		
	Насипте пластівці в глибоку миску, додайте цукор і сіль. Додайте киплячу воду, молоко і ретельно перемішайте. Розпочніть приготування.				
2	Гречана каша	200 г	Гречана каша – 100 г, сіль – 2 г, кипляча вода – 300 мл		
	< Рекомендації >				
	Висипте гречану крупу в глибоку чашу і додайте сіль. Додайте киплячу воду і ретельно перемішайте. Накрийте глибокою кришкою. Розпочніть приготування.				
3	Яйце-пашот	1 шт.	Яйця – 1 шт, вода – 150 мл, російський оцет 9% – 10-15 мл		
	< Рекомендації >				
	Поставте чашу з водою та оцтом у мікрохвильову піч. Закип'ятіть воду. Після того як пролунає звуковий сигнал, виміть чашу з водою та оцтом із печі. Помішайте воду виделкою так, щоб утворилась вирва, вилийте в неї яйце без шкаралупи. Продовжте процес приготування.				
4	Сосиски із зеленим горошком	Сосиски – 2 шт Гарячий горошок – 132 г	Сосиски – 2 шт (50 г/шт), масло – 5 г, консервований горошок – 135 г (суха вага)		
	< Рекомендації >				
	Зніміть шкірку із сосисок, проколіть їх виделкою та покладіть у глибоку чашу, додавши вершкове масло. Зверху на масло викладіть консервований горошок. Розпочніть приготування.				





Добре перемішайте всі інгредієнти. Зробіть п'ять кульок. Викладіть їх на пергаментний

Коли піч подасть звуковий сигнал, змажте кульки зверху жовтком, посипте цукром-пудрою

папір. Тоді поставте на піднос, що обертається. Розпочніть приготування.

та продовжте приготування. Дайте їм охолонути.

	\$\$\$
2.ОБІД	Обед

Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти	
1	Борщ	340 г	(1) Тертий буряк – 50 г, нашаткована капуста – 20 г, терта морква – 15 г, нашаткована цибуля – 10 г, томатна паста – 15 г, цукор – 5 г (2) Бульйон з яловичини або бульйонний кубик, розчинений у воді – 650 мл, лавровий лист – 1 шт Російський оцет 9% – 5 мл (за бажанням)	
< Рекомендації >			< Рекомендації >	
	Покладіть всі інгредієнти у велику чашу (1), додайте гарячий бульйон (бульйон з яловичини або бульйонний кубик, розчинений у воді – 650 мл) і лавровий лист. Розпочніть приготування.			

Страва	Розмір порції	Інгредієнти	
М'ясна солянка	340 г	(1) Нашаткована цибуля – 45 г, бульйон з яловичини або бульйонний кубик, розчинений у воді – 350 мл (2) Каперси – 7 г, тертий солений огірок – 50 г, томатна паста – 10 г, маслини – 16 г, рідина з маслин – 20 мл, лавровий лист – 1 шт., м'ясне асорті – 30 г, бульйон з яловичини або бульйонний кубик, розчинений у воді – 300 мл	
		< Рекомендації >	
Коли піч подаст	ъ звуковий сигнал,	одайте киплячий бульйон (1). Розпочніть приготування. додайте решту інгредієнтів (2). Ретельно все вимішайте, продовжте процес приготування.	
Курячий суп із локшиною	350 г	Вермішель – 10 г, куряче філе – 50 г, терта морква – 15 г, нашаткована цибуля – 10 г, курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 440 мл	
< Рекомендації >		< Рекомендації >	
Покладіть вермішель у велику чашу, додайте киплячий бульйон та решту інгредієнтів Ретельно вимішайте і розпочніть приготування.			
Свиняча шия з гірчицею	250 г	(1) Свиняча шия – 150 г, терта морква – 20 г, нашаткована цибуля – 20 г, курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 100 мл (2) Суміш для соусу: мука – 5 г, діжонська гірчиця – 20 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл	
< Рекомендації >			
		, підготуйте овочі та додайте курячий бульйон (1). гельно вимішайте і розпочніть приготування.	
Приготуйте всі інгредієнти для соусу (2). Коли піч подасть звуковий сигнал, вилийте с бульйон із м'ясом, перемішайте і продовжте процес приготування.			
	М'ясна солянка Покладіть цибул коли піч подаст додайте бульйо Курячий суп із локшиною Покладіть верм Ретельно виміц Свиняча шия з гірчицею Наріжте м'ясо д Покладіть все у Приготуйте всі і	М'ясна солянка 340 г Покладіть цибулю у велику чашу, д Коли піч подасть звуковий сигнал, додайте бульйон, лавровий лист і Курячий суп із локшиною 350 г Покладіть вермішель у велику чаш Ретельно вимішайте і розпочніть п Свиняча шия з гірчицею 250 г	



Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти				
5	М'ясні їжачки	220 г	(1) М'ясний фарш (яловичина і свинина) — 120 г (розділити на 3 частини), звичайний відварений рис — 40 г, сіль — 1 г, мельений чорний перець — 0,5 г, нашаткована цибуля — 20 г, дрібно порубаний часник — 3 г, курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді — 100 мл (2) Суміш для соусу: мука — 5 г, томатна паста — 10 г, вода — 40 мл				
			< Рекомендації >				
	Додайте рис у м'ясний фарш. Додайте спеції і перемішайте вручну. Зліпіть три кульки. Покладіть цибулю і часник у глибоку миску. На них покладіть м'ясні кульки і додайте бульйон. Поставте миску в піч.(1) Розпочніть приготування. Приготуйте всі інгредієнти для соусу.(2) Коли піч подасть звуковий сигнал, вилийте суміш у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжте процес приготування.						
6	Фруктовий узвар	200 мл	Курага – 25 г, чорнослив – 20 г, сушені яблука – 15 г, цукор – 10 г, лимонна кислота – 2 щіпки, кипляча вода – 450 мл				
	< Рекомендації >						
	Покладіть усі ін	Покладіть усі інгредієнти у велику чашу і долийте киплячу воду. Розпочніть приготування.					
7	Овочевий суп	350 г	Заморожені овочі – 150 г, овочевий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 300 мл				
	< Рекомендації >						
	Покладіть усі ін приготування.	гредієнти у велику	чашу і долийте киплячий бульйон. Розпочніть				
8	Пельмені	185 г (15 шт)	Заморожені пельмені – 15 шт (по 10–12 г/шт), курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді — 600 мл, чорний перець горошком — 3-5 шт, лавровий лист — 1 шт				
			< Рекомендації >				
	Покладіть усі інгредієнти у велику чашу і долийте киплячий бульйон. Перемішайте. Розпочніть приготування. Коли піч подасть звуковий сигнал, все ретельно перемішайте і продовжте процес приготування.						



3. ВЕЧЕРЯ Ужин

Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти			
1	Курячі ніжки з чорносливом	325 г 2 шт.	Нашаткована цибуля – 15 г, нашаткована моркв: – 20 г, курячі ніжки – 2 шт (160-180 г), чорнослиє – 5-7 шт (50 г), курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 200 мл			
		<	Рекомендації >			
	Покладіть цибулю і моркву у глибоку миску. Зверху покладіть курячі ніжки, додайте чорнослив і бульйон. Поставте миску в мікрохвильову піч. Розпочніть приготування. Коли піч подасть звуковий сигнал, все ретельно перемішайте і продовжте процес приготування.					
2	Варена індичка з овочами	315 г	Філе індички – 150 г, нашаткований цукіні – 50 г, нашаткована цибуля – 15 г, нашаткована морква – 20 г, курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 150 мл			
	< Рекомендації >					
	Покладіть усі інгредієнти у велику чашу і долийте киплячий бульйон. Розпочніть приготування.					
	Коли піч подасть : продовжте проце		еверніть шматки філе, перемішайте овочі і			
3	Картопля, 140-180 г запечена цілою (1-2 шт)		Велика картопля (160-200 г) – 1-2 шт			
	< Рекомендації >					
	Помийте картоплю і зніміть шкірку. Покладіть її в мікрохвильову піч. Розпочніть приготування. Розріжте перед подачею на стіл. Додайте вершкове масло, сметану, сир або інші приправи за смаком.					







Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти				
4 Рататуй		260 г	Нарізаний кубиками цукіні – 100 г, нарізана кубиками морква – 60 г, нарізаний кубиками болгарський перець – 75 г, нарізана кубиками цибуля – 45 г, дрібно рублений часник – 6 г, томатна паста – 10 г (за смаком можна додати майоран або базилік), овочевий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 130 мл				
		<	Рекомендації >				
		едієнти у велику чашу почніть приготування	у. (Додайте майоран і базилік). Ретельно I.				
5	староруськи морква – 30 г, нашатт курячий бульйон або у воді – 200 мл (2) Суміш для соусу: м г, сметана – 30 г, вода (3) Філе коропа або су		(1) Нашаткований буряк – 30 г, нашаткована морква – 30 г, нашаткована цибуля – 15 г, рибний/ курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 200 мл (2) Суміш для соусу: мука – 10 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл (3) Філе коропа або судака – 150 г, лавровий лист – 1 шт.				
		<	Рекомендації >				
	приготування. Кол	адіть усі інгредієнти у глибоку чашу і долийте киплячий бульйон.(1) Розпочніть зтування. Коли піч подасть звуковий сигнал, перемішайте суміш для соусу, овочі і іон.(2) Додайте рибу і лавровий лист (3). Продовжте процес приготування.					
6	Стейк-метелик із лосося	125 г	Стейк лосося у вигляді метелика – 150-170 г, сіль – 1 г, вода – 20 г (на вибір лимонний або апельсиновий сік – 10 г)				
	< Рекомендації >						
	1 1	к лосося. Покладіть його в чашу і долийте воду (за бажанням можна додати шу в мікрохвильову піч і розпочніть приготування.					

Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти				
7	Риба на парі під вершковим соусом	120 r + 53 r coycy	Філе тріски – 140-150 г (або філе судака), лимон – 10 г (свіжовичавлений сік), сіль – 1 г, вода – 30 г, лавровий лист – 1 шт Соус: яйце, зварене на твердо – 20 г (0,5 яйця), дрібно рублена петрушка – 3-5 г, вершкове масло – 30 г (НВЧ 800 Вт – 1 хв.)				
	< Рекомендації >						
	Приправте філе риби. Покладіть його в чашу і долийте воду Поставте чашу в мікр піч і розпочніть приготування. Окремо приготуйте соус. Зваріть яйце та поріжте й невеликі кубики. Поріжте петрушку і розтопіть вершкове масло. Змішайте всі інгр покладіть зверху на рибу.						

4. СВЯТКОВІ СТРАВИ Праздник

Код	Страва	Розмір порції Інгредієнти					
1	Риба по- московськи	270 г	(1) Шампіньйони — 30 г, філе судака — 150 г, масло — 5 г (2) Сметана — 30 г (2 х 15 г) (3) Круглі скибочки печеної картоплі — 2 шт. по 60-70 г; сіль — 5 г, мелений білий перець — 0,5 г, тертий сир — 25 г				
		<	Рекомендації >				
	Покладіть гриби на приготування.	тарілку з рибою. П	олийте рослинною олією (1). Розпочніть				
	Коли піч подасть звуковий сигнал, вилийте половину порції сметани на керамічну таріл (посередині) (2).						
	Викладіть в цю сметану гриби. Покладіть туди ж рибу. Приправте. Розкладіть нав картоплю. Картоплю посипте сиром (3). Продовжте процес приготування.						





Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти			
2	перець 2 шт. ф. г. г. з в в в в в в в в в в в в в в в в в в		(1) Болгарський перець – 2 шт. по 80 г, м'ясний фарш (яловичина і свинина) – 150-190 г (розділіть на дві частини), звичайний відварений рис – 10-20 г, сіль – 5 г, чорний мелений перець – ½ г, бульйон з яловичини або бульйонний кубик, розчинений у воді – 200 мл (2) Суміш для соусу: мука – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл			
		<	Рекомендації >			
	серцевину і насіння. бульйон (1). Розпочн	спеції і перемішайте вручну. Видаліть із перців м'ясом. Покладіть його в глибоку чашу і долийте Приготуйте всі інгредієнти для соусу (2). Коли піч ш у бульйон із фаршированим перцем. Переверніть				
3	Форель з овочами	210-240 г	Вершкове масло – 10 г (2x5 г), нашаткована морква – 35 г, нашаткована цибуля – 25 г, дрібно рублений часник – 3 г, дрібно насічені листочки селери – 5 г, форель – 1 шт (220-250 г), сіль – 1 г, мелений білий перець – 0,5 г, вершкове масло – 5 г			
		<	Рекомендації >			
	Змажте пергаментний папір посередині вершковим маслом. Викладіть на папір моркву, цибулю, часник і селеру. На овочі покладіть приправлену форель. Змастіть вершковим маслом верхню частину риби. Накрийте папером. Поставте чашу в мікрохвильову піч і розпочніть приготування.					
4	Стейк із лосося на парі	150-170 г	Стейк лосося з кістками і шкірою – 200-250 г, сіль – 1 г, лимон – 15 г (лимонний сік), вода – 20 г			
	< Рекомендації >					
	Приправте стейк лосося. Покладіть його в чашу і долийте воду Поставте чашу в мікрохвильову піч і розпочніть приготування.					

Код	Страва	Розмір порції	Інгредієнти				
5	Азу	250 г	(1) Шмат свинячої шиї – 170 г, нашаткована цибуля – 20 г, курячий бульйон або бульйонний кубик, розчинений у воді – 100 мл (2) Суміш для соусу: мука – 5 г, томатна паста – 15 г, вода – 50 мл, терті солоні огірки – 30 г				
		<	Рекомендації >				
	Покладіть м'ясо і цибулю в глибоку чашу і долийте бульйон (1). Розпочніть приготування. Коли піч подасть звуковий сигнал, все ретельно перемішайте і додайте суміш для соусу (2) до овочів, бульйону і м'яса. Все ретельно перемішайте все і продовжте процес приготування.						
6	Судак з помідорами і сиром	150 г	Філе судака – 80-100 г (або коропа), майонез – 10 г, сіль – 1 г, помідори, нарізані кружальцями – 50 г, тертий сир – 20 г				
		<	Рекомендації >				
	Змастіть майонезом і посоліть філе риби. Покладіть на рибу помідори, наколовши їх на зубочистку. Посипте зверху сиром. Викладіть на тарілку і розпочніть приготування. Витягніть зубочистку.						
7	Журавлинний морс	200 мл	Заморожена журавлина – 40 г, цукор – 30 г, вода – 200 мл				
	< Рекомендації >						
	За допомогою міксера подрібніть заморожену журавлину. Викладіть всі інгредієнти у велику чашу. Розпочніть приготування. Дайте охолонути і процідіть.						
8	Печиво 160 г Мука – 85 г, цукор-пудра – 25 г, вершково (2 x 80 г) 50 г, яйця – ½ шт, сіль – 1 г						
	Ретельно перемішайте муку, цукор-пудру та вершкове масло. Додайте сіль та яйце. Ретельно перемішайте. Розділіть тісто на два круглі пласкі печива. Викладіть їх на піднос, який обертається, накрийте пергаментним папером. Розпочніть приготування.						





\bigoplus

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ШВИДКОГО АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Функція швидкого автоматичного розмороження дозволяє розморожувати м'ясо, птицю чи рибу. Час розмороження і рівень потужності виставляються автоматично.

Достатньо просто вибрати програму й вагу продуктів.

Використовуйте посуд, призначений для мікрохвильових печей. Покладіть заморожений продукт посередині підноса, який обертається, і закрийте дверцята.

 Виберіть тип приготування їжі, натиснувши кнопку Швидке розмороження 88 один або кілька разів. (Докладні відомості читайте в таблиці на сусідній сторінці).



 Виберіть вагу продукту за допомогою кнопки — і +. Максимально допустима вага – 1500 г.




3. Натисніть кнопку Ф.

Результат: Розпочнеться приготування їжі. Після завершення:



- 1) Піч подає чотири звукові сигнали.
- 2) Після завершення приготування піч подасть 3 звукові сигнали (один сигнал на хвилину).
- 3) Після цього знову відобразиться поточний час.



ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

В таблиці нижче наведено різні програми режиму автоматичного швидкого розмороження, об'єм продукту, час витримки і відповідні рекомендації.

Перед розмороженням слід видалити будь-яку упаковку. Покладіть м'ясо, птицю, рибу або фрукти/ягоди на керамічну тарілку.

Код/ продукти	Розмір порції	Час витримки	Рекомендації			
1. М'ясо	200-1500 г	20-90 хв.	Накрийте краї алюмінієвою фольгою. Коли піч подасть звуковий сигнал, переверніть м'ясо. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, антрекотів, відбивних і фаршу.			
2. Птиця	Тиця 200-1500 г 20-90 х		Накрийте ніжки та крила алюмінієвою фольгою. Коли піч подасть звуковий сигнал, переверніть птицю. Ця програма підходить для розмороження як цілої птиці, так і її частин.			
3. Риба	алюмінієв подасть з переверні підходить		Хвіст цілої риби заверніть в алюмінієву фольгу. Коли піч подасть звуковий сигнал, переверніть рибу. Ця програма підходить для розмороження як цілої риби, так і шматків філе.			
4. Фрукти	100-600 г	5-20 хв.	Рівномірно розкладіть фрукти на пласкі скляній посудині. Ця програма підходить для всіх видів фруктів.			





ДОВІДНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ (ЛИШЕ ДЛЯ ME86VR***X)

Посудина базується на принципі приготування їжі на парі; вона призначена для швидкого приготування здорової їжі у мікрохвильовій печі Samsung.

Це приладдя ідеальне для приготування рису, макаронів, овочів, тощо у найкоротший термін зі збереженням поживних властивостей продуктів.

Посудина для приготування на парі для мікрохвильової печі складається з 3 елементів:







Миска

Внутрішній лоток

Кришка

Усі частини витримують температуру від -20 °C до 140 °C. Придатні для зберігання у морозильній камері. Можна використовувати як окремо, так і разом.

Поводження з посудом для приготування на парі








Миска + Кришка

Миска Зі Вставленим Лотком + Кришка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.





УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

- Не використовуйте:
 - для приготування страв із високим вмістом цукру або жиру,
 - у режимі гриля або в режимі розігрівання (обертання), чи на конфорці.
- Перед першим використанням помийте всі частини водою з
- Про час приготування можна дізнатись з інструкцій у таблиці на наступній сторінці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ.

- Пароварку можна мити в посудомийній машині.
- У разі миття руками використовуйте гарячу воду та миючий засіб. Не використовуйте абразивний матеріал.
- Деякі продукти (наприклад, помідори) можуть змінити колір пластмаси. Це нормально і не є несправністю.

РОЗМОРОЖЕННЯ.

Покладіть заморожені продукти в миску, не накриваючи її кришкою. Рідина буде залишатись на дні миски та не пошкодить їжу.





ТАБЛИЦЯ З ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ

Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування		
Артишок	300 г (1-2 шт.)	800 BT	5-6	1-2	Миска зі вставленим лотком + Кришка		
			Вказівк	И			
			тишоки. Покладіть толову ложку лимо		Покладіть артишоки акрийте кришкою.		
Свіжі овочі	300 г	800 BT	4-5	1-2	Миска зі вставленим лотком + Кришка		
			Вказівк	И	,		
	Після миття, чищення та нарізання на шматки однакового розміру зважте овочі (наприклад, броколі, цвітну капусту, моркву, перець). Покладіть лоток у миску. Розкладіть овочі на лотку. Додайте 2 столові ложки води. Накрийте кришкою.						
Заморожені овочі	300 г	600 Вт	7-8	2-3	Миска зі вставленим лотком + Кришка		
	Вказівки						
	Покладіть заморожені овочі в миску пароварки. Покладіть лоток у миску. Додайте 1 столову ложку води. Накрийте кришкою. Після приготування ретельно перемішайте.						
Рис	250 г	800 BT	15-18	5-10	Миска + Кришка		
	Покладіть рис у миску пароварки. Додайте 500 мл холодної води. Накрийте кришкою. Після приготування залиште білий рис на 5 хвилин, коричневий рис на 10 хвилин.						
Картопля «в	500 г	800 BT	7-8	2-3	Миска + Кришка		
мундирах»	Вказівки						
	Зважте та помийте картоплю, після чого покладіть її у миску. Додайте 3 столові ложки води. Накрийте кришкою.						

Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування	
Рагу	400 г	600 Вт	5-6	1-2	Миска + Кришка	
(охолоджене)			Вказівк	И		
		рагу в миску п перемішайте.	ароварки. Накрийт	е кришкою. П	еред витримкою	
Суп	400 г	800 BT	3-4	1-2	Миска + Кришка	
(охолоджений)			Вказівк	И		
	Налийте у переміша		оки. Накрийте криц	икою. Перед в	итримкою ретельно	
Заморожений	400 г	800 BT	8-10	2-3	Миска + Кришка	
суп	Вказівки					
	Додайте заморожений суп у миску пароварки. Накрийте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.					
Заморожені	150 г	600 Bt	1-2	2-3	Миска + Кришка	
яблучні пиріжки з	Вказівки					
варенням	Змочіть пиріжки з варенням холодною водою. Покладіть 1-2 заморожені пиріжки поруч у миску пароварки. Накрийте кришкою.					
Фруктовий	250 г	800 Вт	3-4	2-3	Миска + Кришка	
компот	Вказівки					
	Попередньо знявши шкірку, помивши та нарізавши на шматочки одного розміру чи кубики, зважте свіжі овочі (наприклад, яблука, груші, сливи, абрикоси, манго чи ананас). Покладіть у миску пароварки. Додайте 1-2 столові ложки води та 1-2 столові ложки цукру. Накрийте кришкою.					





ДОВІДНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ ВИКЛЮЧНО НА ПАРІ (ЛИШЕ ДЛЯ ME86VR***P)

Ємність базується на принципі приготування їжі на парі; вона призначена для швидкого приготування здорової їжі у мікрохвильовій печі Samsung.

Це приладдя ідеальне для приготування рису, макаронів, овочів, тощо у найкоротший термін зі збереженням поживних властивостей продуктів.

Ємність для приготування на парі для мікрохвильової печі складається з 3 елементів:







Миска

Корзина

Кришка

Усі частини витримують температуру від -20 °C до 140 °C. Придатні для зберігання у морозильній камері. Можна використовувати як окремо, так і разом.

Поводження з ємністю для приготування на парі







(Миска + Кришка)

(Миска з корзиною + кришка)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

- Будьте особливо уважні, коли відкриваєте кришку пароварки, оскільки пар, що виходить, може бути дуже гарячий.
- Після приготування у пароварці використовуйте кухонні рукавиці.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

- Не використовуйте:
 - для приготування страв із високим вмістом цукру або жиру,
 - у режимі гриля або в режимі розігрівання (обертання), чи на конфорці.
- Перед першим використанням помийте всі частини водою з
- Про час приготування можна дізнатись з інструкцій у таблиці на наступній сторінці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ.

- Пароварку можна мити в посудомийній машині.
- У разі миття руками використовуйте гарячу воду та миючий засіб. Не використовуйте абразивний матеріал.
- Деякі продукти (наприклад, помідори) можуть змінити колір пластмаси. Це нормально і не є несправністю.

РОЗМОРОЖЕННЯ.

Покладіть заморожені продукти в миску, не накриваючи її кришкою. Рідина буде залишатись на дні миски та не пошкодить їжу.





ТАБЛИЦЯ З ПРИГОТУВАННЯ ВИКЛЮЧНО НА ПАРІ

Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування		
Артишок	300 г (1-2 шт.)	Висока (0)	5-6	1-2	Миска + Кришка		
			Вказівки				
		та почистьте артишоки. о соку. Накрийте кришк		. Додайте одн	у столову ложку		
Свіжі овочі	300 г	Висока (0)	4-5	1-2	Миска з корзиною + кришка		
			Вказівки		,		
	Попередньо почистивши, помивши і нарізавши на однакові шматки, зважте овочі (наприклад, броколі, цвітну капусту, моркву, перець). Покладіть корзину в миску. Розкладіть овочі в корзині. Додайте 2 столові ложки води. Накрийте кришкою.						
Заморожені овочі	300 г	Середня - Висока (7)	7-9	2-3 хв.	Миска з корзиною + кришка		
	Вказівки						
	Покладіть заморожені овочі в корзину в мисці. Додайте 1 столову ложку води. Накрийте кришкою. Після приготування ретельно перемішайте.						
Філе свіжої риби	300 г	1. крок: Висока (0) 2. крок: Середня (5)	1-2 5-6	1-2	Миска з корзиною + кришка		
	Вказівки						
	Промийте і підготуйте філе риби, наприклад сайди, морського окуня або лосося. Побризкайте лимонним соком. Покладіть корзину в миску. Покладіть шматочки філе один за одним. Додайте 100 мл холодної води. Накрийте кришкою.						

	Страва	Порція	Потужність	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування		
	Куряча грудинка	300 г	1. крок: Висока (0) 2. крок: Середня - Висока (7)	1-2 7-8	1-2	Миска з корзиною + кришка		
				Вказівки				
		Покладіть	курячу грудинку. За до корзину в миску. Покла 00 мл холодної води. Н	адіть один за одни	м шматки кур:			
	Картопля «в мундирах»	500 г	Висока (0)	6-8	2-3	Миска + Кришка		
		Вказівки						
			Зважте та помийте картоплю, після чого покладіть її у миску. Дод ложки води. Накрийте кришкою.					
	Рагу (охолоджене)	400 г	Середня - Висока (7)	5-6	1-2	Миска + Кришка		
		Вказівки						
		Покладіть перемішаї	рагу в миску. Накрийте йте.	кришкою. Перед	витримкою ре	тельно		
	Фруктовий компот	250 г	Висока (0)	3-4	2-3	Миска + Кришка		
		Вказівки						
		чи кубики чи ананас	ьо знявши шкірку, поми , зважте свіжі овочі (наг). Покладіть у миску. До ;ру. Накрийте кришкою.	приклад, яблука, гр дайте 1-2 столові .	руші, сливи, аб	рикоси, манго		





ПОСІБНИК ІЗ ВИБОРУ ПОСУДУ

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд. У поданій нижче таблиці перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
Алюмінієва фольга	√ X	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.
Тарілка для підрум'янення	1	Не розігрівайте більше восьми хвилин.
Порцеляна і глиняні вироби	1	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.
Одноразова пластикова та картонна тара	1	Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі.
Пакування продуктів швидкого приготування		
• Полістиролові горнята та контейнери	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.
 Паперові пакети чи газети 	Х	Може спалахнути.
 Папір вторинної переробки або металеві затискачі 	Х	Може спричинити іскріння.
Скляний посуд		
 Універсальний посуд для готування та сервірування 	✓	Можна використовувати, якщо не він декорований металевим обідком.
• Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
• Скляні банки	1	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.
Металевий посуд		
• Тарілки	×	Може спричинити іскріння або займання.
• Дротики (шнурочки) для зв'язування пакетів для замороження	Х	
Папір		
 Тарілки, горнята, серветки і кухонний папір 	✓	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
 Папір вторинної переробки 	Х	Може спричинити іскріння.
Пластик		
• Контейнери	✓	Особливо, якщо це вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.
• Плівка	✓	Може використовуватися для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара.
 Пакети для замороження 	√ ×	Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть виделкою.
Парафінований папір або папір, який не пропускає	1	Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкування.

: рекомендовано

/х : використовувати з обережністю

: небезпечно

диж







ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- внутрішні і зовнішні поверхні
- дверцята і ущільнювачі дверцят
- скляна тарілка і роликова опора
- Завжди перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закоиваються належним чином.
- Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження поверхні, що може негативно вплинути на пристрій і призвести до небезпечної ситуації.
- 1. Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
- 2. Усуньте бризки і плями на внутрішніх поверхнях чи на підставці ганчіркою, змоченою у мильному розчині. Сполосніть і висушіть.
- 3. Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте горнятко з розведеним лимонним соком на скляну тарілку і нагрівайте впродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.
- Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.
- Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. Ніколи не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
 - не накопичувались на них
 - не заважали належному закриванню дверцят

ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки.


Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зпамана завіса
- зношені ушільнювачі
- деформовано або зігнувся кожух

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей.

- **Ніколи** не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
 - від'єднайте її від розетки;
 - зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.
- Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу.

Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.







ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

Модель	ME86VR / ME86VR***X / ME86VR***P
Джерело живлення	230 В / 50 Гц
Споживання електроенергії Мікрохвилі	1150 Вт
Вихідна потужність	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Робоча частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75S(31)
Спосіб охолодження	Електричний вентилятор
Розміри (Ш х В х Г) Габаритні Внутрішня камера	489 x 275 x 374 мм 330 x 211 x 324 мм
Об'єм	23 літри
Вага Нетто	близько 12 кг

Призначено для використання в нормальних умовах Термін слуби: 7 років

ПРИМІТКА











J

KZ.O.02.0072

Зроблено в Малайзії.

Адреса фабрики:

Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits, Area 21, Industrial Park, 42000 Port Klang Malaysia

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru

Код: DE68-04089A



ME86VR
ME86VR***X
ME86VR***P

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы

мүмкіндіктерді елестет

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет. Өніміңізді мына сайтқа тіркеңіз:

www.samsung.com/register




Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өңдеуден өткізуге болатын қағазға басылған.



МАЗМҰНЫ

IVIAJIVITUDI	
Пеш	
Басқару панелі	3
Керек-жарақтары	3
Осы пайдаланушы нұсқаулығын қолдану	
Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат	4
Белгішелер мен таңбалардың түсіндірмесі	
Асқын микротолқын қуатының әсеріне ұшырам шараларын орындаңыз	ау үшін сақтық
Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар	
Аталған өнімді дұрыс пайдалану	
(Электр қуатын шығындау және Электрондық ж	кабдық)7
Микротолқынды пешті орнату	8
Уақытты орнату	
Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса н	не істеу керек9
Пісіру/Қыздыру	9
Қуат мәндері	1
Пісіруді тоқтату	1
Пісіру уақытын реттеу	1
Иіс кетіру функциясын қолдану	1
Қуатты үнемдеу режимін орнату	1
Бала қауіпсіздігі құралын қолдану	1
Орыс тағамдарын пісіру функциясын қолдану .	1
Орыс тағамдарын жылдам даярлау/дайындау	1
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясын қо	олдану1
Автоматты түрде жібіту функциясының параме	трлері1
Бумен қолдан пісіруге қатысты нұсқаулық (ME86VR***х үлгісі ғана)	1
Таза бумен қолдан пісіруге қатысты нұсқаулық	
(ME86VR***р үлгісі ғана)	
Ыдыстың жарамдылығын анықтау	
Микротолқынды пешті тазалау	
Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу	
Техникалық параметрлері	

ПЕШ




- 1. ЕСІКТІҢ ТҰТҚАСЫ
- 2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР
- 3. ШАМ
- 4. БЕЙНЕБЕТ
- 5. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ
- 6. ECIK

- 7. БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ
- 8. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ
- 9. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ
- **10.** ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ САҢЫЛАУЛАРЫ
- 11. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

\bigoplus

БАСКАРУ ПАНЕЛІ



- 1. БЕЙНЕБЕТ
- 2. ОРЫС ТАҒАМДАРЫН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ТАҢДАУ
- 3. АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ТҮЙМ
- 4. ИІС КЕТІРУ ТҮЙМЕШІГІ
- 5. ЖОҒАРЫ (+)/ТӨМЕН (-) ТҮЙМЕШІГІ (Пісіру уақыты,

- 6. ТОҚТАТУ/ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ ТҮЙМЕШІГІ
- **7.** CAFAT ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΗ OPHATY
- ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ТҮЙМЕШІГІ **8.** ҚУАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ
 - БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІ ҚҰРАЛЫН ТАҢДАУ
- салмағы және тағам мөлшері) 10. БАСТАУ ТҮЙМЕШІГІ

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.

 Жалғастырғыш, пештің табанындағы мотордың білікшесіне орнатылып жеткізіледі.



<u>Мақсаты:</u> Жалғастырғыш бұрылмалы табақты айналдырады.

Айналмалы шығырық, пеш табанының ортасына койылады.



<u>Максаты:</u> Айналмалы шығырық бұрылмалы табақты ұстап тұрады.



 Бұрылмалы табақ, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа қойылады.

<u>Максаты:</u> Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі орын болып табылады: оны тазалау үшін онай алуға болады.

 Бу кәстрелі (МЕ86VR***Х үлгісі ғана), 17-18-ші беттерді қараңыз



Максаты: Бу функциясын қолданған кезде пластик бу кәстрелін пайдаланыңыз.

Таза бу кәстрелі (МЕ86VR***Р үлгісі ғана), 19-20-шы бетті қараңыз



Максаты: Таза бу функциясын қолданған кезде пластик бу кәстрөлін пайдаланыныз

Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ.



ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

Ciз SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Қолыңыздағы пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Кауіпсіздік нұсқаулары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

КАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАНЫЗДЫ АКПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП КОЙЫНЫЗ.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізініз.

- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзініз міндеттісіз.
- Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com вебсайтынан акпарат және көмек алыныз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ



Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



Ескерту; Өрт қатері



Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Тоқ



Ескерту; Жарылғыш зат



Әрекет ЕТПЕҢІЗ.



Нұсқауларды тура орындаңыз.



БҰЗБАҢЫЗ.



Ашаны розеткадан суырыңыз.



Кол ТИГІЗБЕҢІЗ.



Электр тоғының қатеріне түспес ушін курылғыны жерге косыныз.



Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыныз.



Ескерім



Маңызды

АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАМАУ ҮШІН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫН ОРЫНДАҢЫЗ.

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының катеріне ушырауыныз мүмкін.

- (а) Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды.
- (b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пешті қолданып болғаннан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- (с) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар:



(1) есік (майысқан)

ME86VR-WWH BWT-DE68-04089A KZ.indd 5

- (2) есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)
- (3) есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер
- (d) Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радиожиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады.

В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

A	ЕСКЕРТУ	Δ	A		Æ
X	Микротолқынды пешті тек білікті маман ғана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс.	√	✓	✓	✓
	Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды қыздырмаңыз.	✓	✓	✓	✓
	Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.	✓	✓	✓	✓
	Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз.	✓	✓	✓	✓
	Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек.	✓	~	✓	✓
*	Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.	✓	✓	✓	✓
	Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.	✓	✓	✓	✓
*	Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз.	✓	✓	✓	✓
8	Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.	√	✓	✓	✓

	Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды.	~	~	~	~
•	Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаныз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	~
	Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.	✓	~	✓	~
	Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстіне қоймаңыз. (Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі ғана)	✓	~		
	Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.	✓	~	~	~
	Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.	✓	~		~
	Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.	✓	~	~	
	Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан өткізіңіз.	✓	~	✓	
	Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	~
	Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.	✓	~		
	Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды.	√	~		
	Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға болмайды.	√	~	~	
	Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз.	✓	✓		
*	Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек	√	✓	✓	~
	Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.	✓	~	~	~
	Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусыңдарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін.	✓		~	~



	Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды. (Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі ғана)	√	✓	✓	~
*	ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады. Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.	✓	~	✓	~
*	ЕСКЕРТУ : Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін микротолқынды пешті қауіпсіз қолдана алса ғана, ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат етіңіз.	✓	✓	✓	~
*	Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындамауға тиіс.	√	✓	√	~
	ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды.	✓	✓	~	~
	ЕСКЕРТУ: Микротолқын қуатынан қорғайтын қақлақты алуды қажет ететін жендеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.	✓	√	✓	~
	ЕСКЕРТУ : Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз.	✓	✓	~	
	ЕСКЕРТУ : Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.	✓		✓	~
	ЕСКЕРТУ: Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балалар күйіп қалмас үшін оларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.	✓		~	

*	ЕСКЕРТУ: Микротолкынды пеште сусындарды қыздырған кезде кенет тасып кетуі мүмкін, сондықтан да, сауытты абайлап ұстау керек; Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, оларды ӘРҚАШАН пешті сөндіргеннен кейін, температура біркелкі болуы үшін кем дегенде 20 секунд пештің ішіне қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Бу шалып кетсе, төмендегі әрекеттерді орындап, АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ көрсетіңіз: • Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға малыңыз. • Таза, құрғақ дәкемен жабыңыз. • Ешбір крем, май немесе лосьон жақпаңыз.	~	•		
*	Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.	✓		✓	✓
*	ЕСКЕРТУ: Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек;			✓	
*	Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.	✓	✓	✓	✓
*	Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек.	✓	✓	✓	✓
*	Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады.	✓	✓	✓	✓
*	Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек. Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	√	✓	✓	✓
	Тазалаған кезде құрылғының беті бұрыңғысынан да қатты ысып кетуі мүмкін, балаларды алыс ұстау керек. (Тазалау функциясы бар үлгіге ғана қатысты)		✓	✓	
	Жиналып қалған қоқысты тазалмай тұрып арылтып, пешті тазалаған кезде оның ішінде қалдыруға болатын ыдыстарды пеш ішінде қалдыра беруге болады. (Тазалау функциясы бар үлгіге ғана қатысты)	√	✓	√	✓

е



*	Құрылғыны орнатып болғаннан кейін электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны желіден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымға қолданыстағы ережеге сай айырып-қосқыш орнатылуға тиіс. (Кіріктірілген үлгіге ғана қатысты)	√	✓	✓	✓
A	АБАЙ БОЛЫҢЫЗ	Δ	À	Â	Æ
*	Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ; Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауларын алыңыз. Себебі: Электр жарқылы немесе тұйығы пайда болып, пешті бүлдіруі мүмкін.	✓		✓	✓
*	Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырған кезде, пештен көз алмаңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін.	✓		✓	
	Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз.	✓		✓	✓
*	Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз.	✓		✓	✓
•	Егер түтін шыққаны байқалса, құрылғыны сендіріңіз немесе оны электр желісінен ағытыңыз да, жалын шыққаны байқалса оны басу үшін есікті ашпаңыз;	√		✓	~
*	Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алып отыру керек;	✓	✓		✓
	Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз.	✓	✓		
	Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа өткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шелмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеу жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз.			~	~
	Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен бітемеңіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін.	√		~	
M	Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде			/	

эрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз

8	Пештің қыздырғыш элементтеріне немесе ішкі қабырғасына ешқашан пеш суығанша қол тигізбеңіз.			✓	
*	Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз.			✓	
*	Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз.			~	
	Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутқа сөнеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.	✓			✓
	Түрпілі тазалағыш заттар немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сызат түсіріп оның шытынап кетуіне алып келеді.	✓			✓
*	Пешті осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз)	✓		✓	
*	Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз.	✓	✓	✓	

Д АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ— (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Еуропалық одақта және жеке жинақ жүйесі бар басқа еуропалық елдерде қолданылады)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.

\bigoplus

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті тегіс, жазық, еденнен 85 см биік жерге қойыңыз. Пеш қойылатын бет, пештің салмағын еш қауіпсіз көтере алатындай мықты болуға тиіс.

 Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыңыз.




2. Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.


Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз.

Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.



Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.





УАКЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздің микротолқынды пешіңізге сағат орнатылған. Қуат көзіне қосылған кезде, бейнебетте ":0", "88:88" немесе "12:00" автоматты түрде пайда болады. Ағымдық уақытты орнатыңыз. Уақытты 24- сағат немесе 12-сағаттық режим бойынша көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр қуаты өшіп қалғанда

Жазғы және қысқы уақыттарды ауыстырған кезде сағатты қайта орнатуды ұмытпаңыз.

1. Сағатты келесі режимге қою үшін... Содан кейін (④) түймешігін басыңыз... □ Часы Часы 12-сағаттық режим Екі рет □ □

2. Сағатты орнату үшін (—) және (+) түймешіктерін басыңыз. + неньше

3. (①) түймешігін басыңыз.

4. Минутты орнату үшін (—) және (+) түймешіктерін басыңыз.



5. (④) түймешігін басыңыз.





АҚАУЛЫҚ ТУЫНДАСА НЕМЕСЕ КҮМӘН ПАЙДА БОЛСА НЕ **ICTEY KEPEK**

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып тузетіп көрініз.

Бұл қалыпты жағдай.

- Пештің ішінде конденсат пайда болады.
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел урлейді.
- Есіктің айналасы мен корпус сыртында жарық шағылысады.
- Есіктің маңайы мен саңылаулардан бу шығады.

Ф түймешігін басқан кезде пеш іске косылмайды.

Есік әбден жабылды ма?

Тағам мулде піспеген.

- Таймерді дурыс орнаттыныз ба және/не Ф түймешігін бастыныз ба?
- Есік жабық тұр ма?
- Электр желісінің жүктемесін арттырғандықтан, сақтандырғыш жанып немесе айырып-қосқыш іске қосылған жоқ па?

Тағам катты пісіп кеткен немесе шала піскен.

- Тағамның түріне сай келетін пісіру уақыты орнатылды ма?
- Сай келетін куат мәні тандалды ма?

Пештің ішінде жарқыл және сытыр (электр жарқылы) пайда болады.

- Металл жиегі бар ыдысты қолдандыңыз ба?
- Шанышкы немесе баска металл ас куралы пештін ішінде қалып койған жок па?
- Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тым жақын орналасқан жоқ па?

Пеш радио немесе теледидарға бөгеуіл жасайды.

- Пеш жумыс жасап турған кезде теледидар мен радиода аздаған бөгеуіл пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Бұндай бөгеуілді азайту үшін, пешті теледидар, радио және антеннадан алыс орнатып көріңіз.
- Пештің микропроцессоры бөгеуіл барын анықтаса, бейнебет параметрлерін кайта орнату кажет болуы мүмкін. Бул акаулықты түзету үшін ашаны розеткадан суырыңыз да, қайта жалғаңыз. Уақытты қайта орнатыңыз.
- Жоғарыда көрсетілген ақыл-кеңес ақаулықты түзетуге көмектеспесе. жергілікті дилер немесе SAMSUNG тутынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.

ПІСІРУ/КЫЗДЫРУ

Төменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған.

Пешті қараусыз қалдырардың алдында әрқашан пісіру параметрлерін тексеріңіз.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

1. (-"") түймешігін басыныз.

Нәтижесі: 800 Вт (макс. пісіру қуаты)

көрсетіледі:

Тиісті куат мәнін (""",) туймешігін.

бейнебетте тиісті куат мәні көрсетілгенше кайта басып танданыз. Қуат мәні кестесін қараңыз.

2. Пісіру уақытын (—) және (+) түймешіктерін кажетінше басып орнатыныз.



⇑

CTAPT / +30 cek

СВЧ

(♠) туймешігін басыныз.

Нәтижесі: Пештің шамы жанады және бурылмалы табак айнала бастайды.

Тағам пісе бастайды, пісіп болған кезде пеш төрт рет сигнал береді.

Бос турған микротолкынды пешті ешкашан коспаныз.

Тағамды аз уақыт ішінде ең жоғарғы қуатқа (800 Вт) қойып қыздырғыңыз келсе, +30 s түймешігін пісіру уақытының әрбір 30 секунды үшін бір рет басыңыз. Пеш дереу іске қосылады.





\bigoplus

КУАТ МӘНДЕРІ

Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

Қуат мәні	Шығысы
ЖОҒАРЫ	800 Вт
ОРТАША ЖОҒАРЫ	600 Вт
ОРТАША	450 BT
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	300 Вт
ЖІБІТУ	180 Вт
ТӨМЕН/ЖЫЛЫ ҰСТАУ	100 Вт

- Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек.
- 🏿 Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек.

ПІСІРУДІ ТОКТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге болады.

1. Уақытша тоқтату үшін; Есікті ашыныз.

Нетижесі: Пісіру тоқтайды. Қайта жалғастырып пісіру үшін, есікті жабыныз да, (೨/٥⁴)

түймешігін қайта басыңыз.

2. Мүлдем тоқтату үшін; (১)/04) түймешігін басыңыз.

<u>Нэтижесі:</u> Тағам пісіру тоқтайды. Пісіру параметрлерін біржола тоқтатқыңыз

келсе, Болдырмау (இ) түймешігін қайта басыңыз.

Кез келген параметрді тағам пісіруді бастамай тұрып, Болдырмау (ৣৣৣһ०४) түймешігін басып тоқтатуға болады.

ПІСІРУ УАКЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын, әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30 с түймешігін бір рет басып ұзартуыңызға болады.

Әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30 с түймешігін бір рет басыңыз.



ИІС КЕТІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Бұл функцияны иісі күшті шығатын тағам пісіргеннен кейін немесе пештің іші қатты түтіндеп кеткен кезде қолданыңыз.

Тазалап болғаннан кейін **Иіс кетіру** (**ﷺ**) түймешігін басыңыз. Төрт рет сигнал естіледі



- Иіс кетіру уақыты 5 мин деп көрсетілген. Бұл уақытты **+30 s** түймешігін басқан сайын 30 секундқа ұзартады.
- Иіс кетіру функциясы, ең көп дегенде 15 минутқа созылады.

КУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІН ОРНАТУ

Пештің қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді.

- **Қуатты үнемдеу** (🖫/०²) түймешігін басыңыз.
- Қуатты үнемдеу режимінен шығу үшін, есікті ашыңыз, сонда бейнебетте ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш іске қосуға дайын.





Ø\±28

СТОП



БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІ ҚҰРАЛЫН ҚОЛДАНУ

Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызда қосып қоюға жол бермеу үшін пешті "құлыптап" қоятын, арнайы бала қауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған. Пешті кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.

Бала қауіпсіздігінің құралы
 ¹ түймешігін бір секүнд басыңыз.



Нәтижесі:

- Пешке құрсау салынады (ешбір функцияны тандау мумкін емес).
- Бейнебетте "L" көрсетіледі.



<u>Нәтижесі:</u> Пешті әдеттегідей қолдана беруге болады.



ОРЫС ТАҒАМДАРЫН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Орыс тағамдарын пісіру функциясын қолданған кезде тағам дайындау уақыты автоматты түрде орнатылады. Тағамның үлестірілетін мөлшерін таңдау үшін Орыс асханасы бөліміндегі түймешікті қажетінше басыңыз. Әуелі тағамды бұрылмалы табаққа салып есікті жабыңыз.

1. Орыс тағамдарын даярлау (🏖 / 🛎 / 🐷) түймешігін қажетінше басыңыз.



2. Бастау (Ф) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі: Аяқталған кезде:



- 1) Пештен төрт рет сигнал естіледі.
- 2) Тағам даярлау аяқталғанын
- ескертетін сигнал 3 рет естіледі. (минут сайын бір рет) 3) Содан кейін ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.
- Микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдысты ғана пайдаланыныз.

ОРЫС ТАҒАМДАРЫН ЖЫЛДАМ ДАЯРЛАУ/ДАЙЫНДАУ

Келесі кестеде орыс тағамдарын автоматты түрде пісіруге арналған төрт бағдарлама, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты және тиісті ұсыныстар берілген.

ТАҢҒЫ АС Завтрак

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары			
1	Сұлы ботқасы	260 г	Сұлы ұлпалары «Геркулес» – 50 г, қант - 5 г, тұз – 0,5 г, қайнаған су – 200 мл, суы сүт – 100 мл			
		< Ұсыныс	тар >			
	T .	Ұлпаны шұңғыл табаққа салып, қант және тұз салыңыз. Қайнап тұрған судан қосып, сүт қосып жақсылап араластырыңыз. Даярлай бастаңыз.				
2	Қарақұмық ботқасы	200 г	Қарақұмық ботқасы - 100 г, тұз - 2 г, қайнаған су - 300 мл			
		< Ұсыныс	тар >			
		Қарақұмық ботқасын шұңғыл табаққа салып, тұз қосыңыз. Қайнап тұрған судан қосып, жақсылап араластырыңыз. Терең қақпақпен жабыңыз. Даярлай бастаңыз.				
3	Пашот жұмыртқасы	1 дана	Жұмыртқа - 1 дана, су – 150 мл, орыс сірке суы 9% – 10-15 мл			
		< Ұсыныстар >				
	Сірке суы қосылған су құйылған кесені микротолқынды пешке қойыңыз. Су қайнатыңыз. Дыбыстық сигнал естілгеннен кейін сірке суы қосылған су құйылған кесені пештен алыңыз. Суды ортасы шұңғыл болғанша үйіріп араластырып, осы жерге қабығы аршылған жұмыртқаны құйыңыз. Дайындауды жалғастырыныз.					
4	Жасыл бұршақ қосылған шұжық	Шұжық - 2 дана Ыстық бұршақ - 132 г	Шұжық - 2 дана (50 г/дана), май - 5 г, консервленген бұршақ - 135 г (құрғақ салмағы)			
	< Ұсыныстар >					
	Шұжықтың қабығын аршып, шанышқымен тесіп, шұңғыл шараға салып, сары майдан қосыңыз. Майдың үстіне консервленген бұршақтарды салыңыз. Даярлай бастаңыз.					
5	Омлет	130-135 г	Жұмыртқа – 3 дана, сүт – 30 мл, тұз – 2			
	< Ұсыныстар >					
	Жұмыртқаны сүт, тұз қосып көпіршітіп, содан кейін табаққа құйыңыз. Даярлай бастаңыз.					

1	_
4	• 7
۹	7 7

Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары					
Кекс	180 г	Қант – 45 г; ваниль шекері – 5 г, сары					
		май – 40 г, жұмыртқа – 0,5 дана, сүт – 30					
		мл; қопсытқыш – 3 г, ұн – 100 г					
	< Ұсыныс	тар >					
Қантты, ваниль шекер	оін және сары майды жақс	ылап араластырыңыз. Көпіршіген					
жұмыртқаны қосыңыз	. Қалған қоспалардың бар	лығын қосыңыз. Қоспаны майланған					
шараға құйыңыз. Дая	рлай бастаңыз. Кексті шар	радан алмай тұрып салқындатыңыз.					
Лимон	190 г	Ұн - 100 г, сары май - 50 г, қант - 40 г,					
доғалатпалары	(5 дана)	жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, жылы					
		су - 1 ас қасық, лимон қабығы					
		Безендіру үшін: Жұмыртқаның сарысы -					
1 дана, қант ұнтағы - 3-5 г < Ұсыныстар >							
					Қоспалардың барлығын жақсылап араластырыңыз. Бес доғалатпа жасаңыз. Оларды		
пергамент қағазға салыңыз. Содан кейін бұрылмалы табаққа салыңыз. Даярлай бастаңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде доғалатпаларға жұмыртқаның сарысын жағыг							
				қант ұнтағын себіңіз де, даярлау үрдісін жалғастырыңыз.			
				Суытыңыз.			
	Қантты, ваниль шекер жұмыртқаны қосыңыз шараға құйыңыз. Дая Лимон доғалатпалары Қоспалардың барлығы пергамент қағазға сал бастаңыз. Пештен дыбыстық си қант ұнтағын себіңіз д	Кекс 180 г <hr/>					



Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары
1	Борщ	340 г	(1) Үккіштен өткізілген қызылша - 50 г, туралған орамжапырақ - 20 г, үккіштен өткізілген сәбіз - 15 г, туралған пияз - 10 г, қызанақ езбесі - 15 г, қант - 5 г (2) Сиыр етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі — 650 мл, лавр жапырағы — 1 дана Орыс сірке суы 9% – 5 мл (қалауыңызға орай)
	< Ұсыныстар >		
	Қоспаларды үлкен шараға салыңыз (1), ыстық сорпаны (сиыр етінен жасалған сорп немесе суға езілген бульон текшесі — 650 мл) құйыңыз және лавр жапырағын салы Даярлай бастаңыз.		

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары	
2	Еттен жасалған солянка	340 г	(1) Туралған пияз — 45 г, сиыр етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі — 350 мл (2) Каперс - 7 г, үккіштен өткізілген тұздалған қияр — 50 г, қызанақ езбесі — 10 г, зәйтүн - 16 г, зәйтүн сұйығы — 20 мл, лавр жапырағы — 1 дана, ет жинағы — 30 г, сиыр етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі — 300 мл	
			< Ұсыныстар >	
	Пештен дыбыс	тық сигнал естілге	айнап тұрған сорпаны құйыңыз (1). Даярлай бастаңыз. н кезде қалған қоспаларды қосыңыз (2). Барлығын ı құйып, лавр жапырағын салып дайын болғанша	
3	Тауық етінен жасалған кеспе	350 г	Вермишель – 10 г, тауықтың қоң еті – 50 г, үккіштен өткізілген сәбіз – 15 г, туралған пияз – 10 г, тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі – 440 мл	
			< Ұсыныстар >	
	Вермишельді үлкен шараға салып, қайнап тұрған сорпаны құйып, қалған қоспала барлығын салыңыз. Жақсылап араластырып, даярлай бастаңыз.			
4	Қыша қосылған шошқаның мойын еті	250 г	(1) Шошқаның мойын еті – 150 г, үккіштен өткізілген сәбіз – 20 г, туралған пияз – 20 г, тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі – 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Ұн - 5 г, дижонс қышасы - 20 г, қаймақ - 30 г, су - 50 мл	
	< Ұсыныстар >			
	Етті ұзыншалап турап, көкөністерді дайындап, тауықтың сорпасын қосыңыз (1). Шұңғыл табаққа құйыңыз. Жақсылап араластырып, даярлай бастаңыз.			
	Тұздыққа арналған қоспалардың барлығын дайындаңыз (2). Пештен дыбыстық сы естілген кезде, қоспаны еті бар сорпаға салып, араластырып пісіруді жалғастыры			

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары	
5	Еттен жасалған "Кірпілер"	220 г	(1) Тартылған ет (сиырдың немесе шошқаның) - 120 г (3 бөлікке бөлу керек), кәдімгі пісірілген күріш - 40 г, тұз - 1 г, ұнтақ қара бұрыш - 0,5 г, туралған пияз - 20 г, ұсақталып туралған сарымсақ - 3 г, тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі - 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Ұн - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 40 мл	
			< Ұсыныстар >	
	шарик жасаңыз салып, сорпаны арналған қоспа	в. Пияз бен сарымсы құйыңыз. Табақты плардың барлығын ет шариктері салы	Дәмдеуіштерді қосып, қолмен араластырыңыз. Үш зақты шұңғыл табаққа салыңыз. Үстіне ет шариктерін ы пешке салыңыз.(1) Даярлай бастаңыз. Тұздыққа дайындаңыз.(2) Пештен дыбыстық сигнал естілген нған сорпаға қосыңыз. Араластырыңыз да, даярлау	
6	Жеміс компоты	200 мл	Кептірілген өрік - 25 г, қара өрік - 20 г, кептірілген алма - 15 г, қант - 10 г, лимон қышқылы - 2 шөкім, қайнаған су - 450 мл	
	< Ұсыныстар >			
	Қоспалардың барлығын үлкен шараға салып, қайнап тұрған суды құйыңыз. Даярлай бастаныз.			
7	Көкөніс сорпасы	350 г	Мұздатылған көкөністер – 150 г, көкөніс сорпасы немесе суға езілген бульон текшесі – 300 мл	
	< Ұсыныстар >			
	Қоспалардың барлығын үлкен шараға салып, қайнап тұрған сорпаны құйыңыз. Даярлай бастаңыз.			
8	Тұшпара	185 г (15 дана)	Мұздатылған тұшпара – 15 дана (10–12 г/дана), тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі — 600 мл, қара түйіршік бұрыш — 3-5 түйір, лавр жапырағы — 1 дана	
	< Ұсыныстар >			
	Қоспалардың барлығын үлкен шараға салып, қайнап тұрған сорпаны құйыңыз. Араластырыңыз. Даярлай бастаңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде барлығын араластырып, даярлау үрдісін жалғастырыңыз.			



Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары	
1	Қара өрік қосылған тауықтың сирақтары	325 г 2 дана	Туралған пияз - 15 г, туралған сәбіз - 20 г, тауықтың сирақтары - 2 дана (160-180 г), қара өрік - 5-7 дана (50 г), тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі - 200 мл	
		<	< ¥сыныстар >	
	салып, сорпадан	құйыңыз. Табақты мі	іңыз. Үстіне тауықтың сирақтарын, қара өрікті икротолқынды пешке қойыңыз. Даярлай бастаңыз.	
Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде барлығын араластырып, даз жалғастырыңыз.			вде оарлығын араластырып, даярлау үрдісін	
2	Көкөніс қосылған күркетауық	315 г	Күркетауықтың қоң еті – 150 г, туралған цуккини – 50 г, туралған пияз – 15 г, туралған сәбіз – 20 г, тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі – 150 мл	
	< Ұсыныстар >			
	Қоспалардың барлығын үлкен шараға салып, қайнап тұрған сорпаны құйыңыз. Дая бастаңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде кесек қоң еттерді аударып, көкөністерді араластырып, даярлау үрдісін жалғастырыңыз.		вде кесек қоң еттерді аударып, көкөністерді	
3	Бүтіндей пісірілген картоп	140-180 г (1-2 дана)	Ірі картоп (160-200 r) - 1-2 дана	
	< Ұсыныстар >			
	Картопты тазалап, қабығын аршыңыз. Оны микротолқынды пешке қойыңыз. Даярлай бастаңыз. Үстелге тартар алдында тураңыз. Дәм-татымына қарай сары май, қаймақ, ірімшік немесе басқа дәмдеуіштерді қосыңыз.			





	h
	P 7
7.	7

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары
4	Рататуй	260 г	Текшеленіп туралған цуккини — 100 г, текшеленіп туралған сәбіз — 60 г, текшеленіп туралған болгар бұрышы — 75 г, текшеленіп туралған пияз — 45 г, ұсақталып туралған сарымсақ — 6 г, қызанақ езбесі — 10 г (дәмін келтіру үшін майоран немесе базилик қосуға болады), көкөніс сорпасы немесе суға езілген бульон текшесі — 130 мл
			< ¥сыныстар >
		лығын үлкен шараға стырыңыз. Даярлай (ı салыңыз. (Майоран және базилик қосыңыз). бастаңыз.
5	Көне орыс дәстүрімен пісірілген балық	340 г	(1) Туралған қызылша — 30 г, үккіштен өткізілген сәбіз — 30 г, туралған пияз — 15 г, балық/тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі — 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Ұн - 10 г, қызанақ езбесі - 10 г, қаймақ - 30 г, су - 50 мл (3) Тұқы немесе көксерке балығының қоң еті — 150 г, лавр жапырағы — 1 дана.
		<	< ¥сыныстар >
Қоспалардың барлығын шұңғыл шараға салып, қайнап тұрған сорпаны құйың Даярлай бастаңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде тұздыққа арналға көкөністерді және сорпаны араластырыңыз.(2) Балық пен лавр жапырағын са Дайындауды жалғастырыңыз.		қ сигнал естілген кезде тұздыққа арналған қоспаны,	
6	Албырт балықтан жасалған стейк	125 г	Албырт балықтың көбелек түріндегі стейгі – 150- 170 г, тұз – 1 г, су – 20 г (қалауыңызға орай лимон немесе апельсин шырыны – 10 г)
< Ұсыныстар >			< ¥сыныстар >
		іңызға орай шырын ғ	мын келтіріңіз. Оны шараға салыңыз да, су қосуыңызға болады). Шараны микротолқынды

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары
7	Қаймақ қосылған, буға пісірілген балық	120 г + 53 г тұздық	Нәлім балығының қоң еті - 140-150 г (немесе көксерке балығы), лимон - 10 г (жаңа сығылған шырын), тұз - 1 г, су - 30 г, лавр жапырағы - 1 дана Тұздық: Бітеу пісірілген жұмыртқа - 20 г (0,5 жұмыртқа), ұсақ туралған ақжелкен - 3-5 г, сары май - 30 г (МТЖ 800 Вт - 1 мин)
		•	< ¥сыныстар >
Балықтың қоң етінің дәм-татымын келтіріңіз. Оны шараға салыңыз да, су қосы Шараны микротолқынды пешке қойып, даярлай бастаңыз. Тұздықты жеке дай Жұмыртқаны пісіріп, аса үлкен қылмай текшелеп тураңыз. Ақжелкенді турап, салып ерітіңіз. Қоспалардың барлығын араластырып, үстіне балықты салыңы		ı, даярлай бастаңыз. Тұздықты жеке дайындаңыз. й текшелеп тураңыз. Ақжелкенді турап, сары майға	

4. МЕРЕКЕЛІК ТАҒАМДАР Праздник

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары				
1	Мәскеу балығы	270 г	(1) Шампиньон - 30 г, көксерке балығының қоң еті - 150 г, сары май - 5 г (2) Қаймақ - 30 г (2 х 15 г) (3) Пісірілген картоптың дөңгелек тілімдері – 2 дана, 60-70 г; тұз – 5 г, ақ ұнтақ бұрыш – 0,5 г, үккіштен өткізілген ірімшік - 25 г				
		•	< Ұсыныстар >				
	Саңырауқұлақтарды балық салынған табаққа салыңыз. Көкөніс майынан құйыңыз (1). Даярлай бастаңыз.						
	Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде қаймақтың жартысын керамика табаққа салыңыз (ортаға) (2).						
	Осы қаймаққа саңырауқұлақтарды салыңыз. Үстіне балықты салыңыз. Дәмін келтіріңіз. Балықтың айналасына картоп тілімдерін салыңыз. Картопқа ірімшікті себіңіз (3). Дайындауды жалғастырыңыз.						

4
(4)

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары			
2	Толтырмасы бар бұрыш	480-500 г 2 дана	(1) Болгар бұрышы – 2 дана, әрбірі 80 г, тартылған ет (сиырдың немесе шошқаның) – 150-190 г (екі бөлікке бөліңіз), кәдімгі пісірілген күріш – 10-20 г, тұз – 5 г, ұнтақ қара бұрыш – ½ г, сиыр етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі – 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Ұн - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл			
		•	Ұсыныстар >			
	Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштерді қосып, қолмен араластырыңыз. Бұрыштың өзегі мен тұқымдарын алыңыз. Бұрышты етке толтырыңыз. Оны шұңғ шараға салыңыз да, сорпа қосыңыз (1). Даярлай бастаңыз. Тұздыққа арналған қоспалардың барлығын дайындаңыз (2). Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде толтырмасы бар бұрыш салынған сорпаға қоспаны құйыңыз. Араластырыңыз да, даярлау үрдісін жалғастырыңыз.					
3	Көкөніс қосылған бақтақ	210-240 г	Сары май - 10 г (2х5 г), туралған сәбіз - 35 г, туралған пияз - 25 г, ұсақ туралған сарымсақ - 3 г, балдыркөктің ұсақ туралған жапырақтары - 5 г, бақтақ - 1 дана (220-250 г), тұз - 1 г, ақ ұнтақ бұрыш - 0,5 г, сары май - 5 г			
		<	: Ұсыныстар >			
	Пергамент қағазының ортасына сары май жағыңыз. Қағазға сәбізді, пияз бен сарымсақ және балдыркөкті салыңыз. Дәм-татымы келтірілген бақтақ балығын кеқөністердің үстін салыңыз. Балықтың үстіңгі жағына қаймақ жағыңыз. Үстін қағазбен жабыңыз. Шараны микротолқынды пешке қойып, даярлай бастаңыз.					
4	Буға пісірілген албырт балық стейгі	150-170 г	Сүйегі және терісі алынбаған албырт балық стейгі – 200-250 г, тұз – 1 г, лимон – 15 г (лимон шырыны), су – 20 г			
		•	Ұсыныстар >			
	мын келтіріңіз. Оны шараға салыңыз да, су шке қойып, даярлай бастаңыз.					

Код	Тағам	Тағамның мөлшері	Қоспалары			
5	Азу	250 г	(1) Шошқаның туралған мойын еті – 170 г, туралған пияз – 20 г, тауық етінен жасалған сорпа немесе суға езілген бульон текшесі – 100 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Ұн - 5 г, қызанақ езбесі - 15 г, су - 50 мл, үккіштен өткізілген тұздалған қияр - 30 г			
		•	< ¥сыныстар >			
	Ет пен пиязды шұңғыл шараға салыңыз да, сорпа қосыңыз (1). Даярлай бастаңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде тұздыққа арналған қоспаны (2) көкөніске, бульонға және етке қосыңыз. Барлығын араластырыңыз да, даярлау үрдісін жалғастырыныз.					
6	Қызанақ және ірімшік қосылған көксерке балық	150 г	Көксерке балығының қоң еті – 80-100 г (немесе тұқы балығы), майонез – 10 г, тұз – 1 г, дөңгелектеп туралған қызанақ – 50 г, үккіштен өткізілген ірімшік – 20 г			
	< Ұсыныстар >					
	да, үстінен тіс тазал даярлай бастаңыз.	да, тұздаңыз. Балыққа қызанық тілімдерін қойыңыз қыз. Үстіне ірімшіктен себіңіз. Табаққа салыңыз да,				
	Тіс тазалағышты ал	іыңыз.				
7	Мүкжидек сусыны	200 мл	Мұздатылған мүкжидек - 40 г, қант — 30 г, су — 200 мл			
	< Ұсыныстар >					
		мегімен ұсақтаңыз. Қоспалардың барлығын үлкен Суытыңыз және сүзіңіз.				
8	Печенье	160 г (2 x 80 г)	Ұн - 85 г, қант ұнтағы - 25 г, сары май - 50 г, жұмыртқа - ½ дана, тұз - 1 г			
	< Ұсыныстар >					
	қосыңыз. Жақсылаг	параластырыңыз.	жақсылап араластырыңыз. Тұз бен жұмыртқаны Ұннан екі жалпық, дөңгелек печенье жасаңыз. ұрылмалы табаққа салыңыз. Даярлай бастаңыз.			

igoplus

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы етті, құс етін немесе балықты жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен қуат параметрі автоматты түрде орнатылады.

үшін бағдарлама мен тағамның салмағын таңдасаңыз жеткілікті. Микротолқынды пеште қолдануға арналған ыдыстарды қолданыңыз. Әуелі мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыныз.



 Тағамның салмағын — және + түймешігін басып таңдаңыз.
 Таңдауға болатын ең үлкен салмақ — 1500 г.



3. Ф түймешігін басыңыз.

<u>Нәтижесі:</u> Тағам әзірлене бастайды. Аяқталған уақытта:



- 1) Пештен төрт рет сигнал естіледі.
- 2) Тағам пісіру аяқталған кезде пештен 3 дыбыстық сигнал естіледі, (минутына бір сигнал).
- 3) Содан кейін ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.
- Сондай-ақ, тағамдарды қолмен жібітуге болады. Ол үшін дайындау/ жібіту функциясын МТЖ мәнін 180 Вт мәніне қойып таңдаңыз. Толық ақпаратты келесі беттегі «Тағам даярлау/Жібіту» тарауынан караныз: 9.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Келесі кестеде автоматты түрде жылдам жібіту режимінің әр түрлі бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты және тиісті ұсыныстар берілген.

Тағамды жібітпей тұрып, орамдарын міндетті түрде алу керек. Етті, құс етін, балықты немесе жеміс/жидекті керамика табаққа салыңыз.

Код/Тағам	Тағамның мөлшері	Қоя тұру уақыты	Ұсыныстар
1. Ет	200-1500 г	20-90 мин.	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде етті аударыңыз. Бұл бағдарлама сиыр етіне, қой, шошқа етіне, антрекот, жентектелген және тартылған етке сай келеді.
2. Құс еті	200-1500 г	20-90 мин.	Сирақтары мен қанаттарын алюминий фольгамен жабыңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бағдарлама бүтін тауықты, сонымен қатар оның бөлшектерін жібітуге сай келеді.
3. Балық	200-1500 г	20-80 мин.	Бүтін балықтың құйырығын алюминий фольгамен жабыңыз. Пештен дыбыстық сигнал естілген кезде балықты аударыңыз. Бұл бағдарлама бүтін балықты да, балықтың кесек еттерін де жібітуге сай келеді.
4. Жеміс	100-600 г	5-20 мин.	Жалпақ шыны табаққа жемістерді біркелкі таратып салыңыз. Бұл бағдарлама жемістердің барлық түрлеріне сай келеді.



БУМЕН ҚОЛДАН ПІСІРУГЕ ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛЫҚ (ME86VR***X ҮЛГІСІ ҒАНА)

Бу кәстрелі бумен пісіру принципіне негізделген және тағамды Samsung микротолқынды пешінде жылдам, әрі денсаулыққа пайдалы етіп пісіруге арналған.

Бұл құрал күріш, макарон, көкөніс т.с.с. тағамдардың табиғи құнарлылығын сақтай отырып, өте жылдам пісіруге арналған. Микротолқынды пештің бу кәстрөлі 3 керек-жарақтан тұрады:







Кәстрел

Haya

Қақпақ

Бұл керек-жарақтардың барлығы -20 °С градустан бастап, 140 °С градус қызуға төзеді.

Мұздатқышта сақтауға жарамды. Жеке-жеке немесе бірге қолдануға да болады.

Бу кәстрөлін қолдану







Кәстрел + Қақпақ

Науасы бар кәстрөл + Қақпақ

САКТЫК ШАРАЛАРЫ:

- Бу көстрөлінің қақпағын ашқан кезде өте абай болыңыз, себебі бу өте ыстық болуы мүмкін.
- Тағам пісіріп болғаннан кейін пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.

ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫ:

- Қолданбаңыз:
 - құрамында өте көп қанты немесе майы бар тағамдарды пісіру үшін,
 - гриль құрылғысын немесе қызуды айналдыратын функцияны колданып, не пештің үстіне қойып колданбаныз.
- Ең алғаш қолданар алдында барлық керек-жарақтарын сабынды суға салып жақсылап жуыңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ:

- 🕝 Осы бу кәстрөлін ыдыс жуғыш машинаға салып жууға болады.
- Қолмен жуған кезде, ыстық су мен жуғыш сұйықты қолданыңыз.
 Жеміргіш сүрткіштерді қолданбаңыз.
- Кейбір тағамдар (қызанақ тәрізді) пластиктің өңін кетіруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өндіруші жіберген ақау емес.

ЖІБІТУ:

Мұздатылған тағамды қақпағы жабылмаған бу кәстрөліне салыңыз. Тағамның сұйығы ыдыстың түбінде қалады да, тағамға әсер етпейді.



БУМЕН ҚОЛДАН ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН КЕСТЕ:

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Қолдану		
Артишок	300 г (1-2 дана)	800 BT	5-6	1-2	Науасы бар кәстрел + Қақпақ		
			Hy	сқаулар			
	Артишоктар	Артишоктарды шайып, тазалаңыз. Науаны кәстрөлге салыңыз. Артишоктарды науаға салыңыз. Бір ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.					
Жас көкөністер	300 г	800 BT	4-5	1-2	Науасы бар кәстрел + Қақпақ		
			Н	сқаулар			
	Көкөністерді (мысалы, брокколи, гүлді орамжапырақ, сәбіз, бұрыш) жуып, тазалап, бірдей етіп турағаннан кейін өлшеңіз. Көстрөлге науаны салыңыз. Науаға көкөністерді таратып салыңыз. 2 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.						
Тоңазытылған көкөністер	300 г	600 BT	7-8	2-3	Науасы бар кәстрел + Қақпақ		
	Нұсқаулар						
	Мұздаған көкөністерді бу кәстреліне салыңыз. Науаны кәстрелге салыңыз. 1 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Пісіріп болғаннан кейін қоя тұрыңыз, содан кейін жақсылап араластырыңыз.						
Күріш	250 г	800 Bt	15-18	5-10	Кәстрел + Қақпақ		
	Нұсқаулар						
	Күрішті бу кәстрөліне салыңыз. 500 мл суық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Ақ күрішті пісіріп болғаннан кейін 5 минут, қоңыр күрішті 10 минут қоя тұрыңыз.						
Қабығымен	500 г	800 Bt	7-8	2-3	Кәстрел + Қақпақ		
пісірілген картоп	Нұсқаулар						
	Картоптардың салмағын өлшеп, бу кәстрөліне салыңыз. 3 ас қасық су қосыңыз. Қақлақпен жабыңыз.						

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Қолдану
Бұқтырылған	400 г	600 BT	5-6	1-2	Кәстрөл + Қақпақ
тағам (салқындатылған)			Нұ	сқаулар	
(,	Бұқтырылат Жақсылап а				ақпақпен жабыңыз.
Сорпа	400 г	800 BT	3-4	1-2	Кәстрөл + Қақпақ
(салқындатылған)			Нұ	сқаулар	
	Бу кәстрелін араластыры			ен жабыңыз. Жақс	сылап
Мұздатылған	400 г	800 BT	8-10	2-3	Кәстрөл + Қақпақ
сорпа	Нұсқаулар				
	Мұздатылған сорпаны бу кәстрөліне құйыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Жақсылап араластырыңыз да қоя тұрыңыз.				
Джем	150 г	600 BT	1-2	2-3	Кәстрөл + Қақпақ
толтырылған, мұздатылған	Нұсқаулар				
ашыған қамыр тоқашы		лған тоқа		етін суық сумен ді кәстрөліне қатар-	ымдаңыз. Себетке қатар қойыңыз.
Жеміс компоты	250 г	800 BT	3-4	2-3	Кәстрөл + Қақпақ
	Нұсқаулар				
	(мысалы, ал	іма, алмұр пшеңіз. Бу	от, өрік, сар кәстрөлін	ры өрік, манго нем е салыңыз. 1-2 ас	аған жас жемістердің есе ананас) қасық су және 1-2



ТАЗА БУМЕН ҚОЛДАН ПІСІРУГЕ ҚАТЫСТЫ НҰСҚАУЛЫҚ (ME86VR***P ҮЛГІСІ ҒАНА)

Таза бу кәстрелі бумен пісіру принципіне негізделген және тағамды Samsung микротолқынды пешінде жылдам, әрі денсаулыққа пайдалы етіп пісіруге арналған.

Бұл құрал күріш, макарон, көкөніс т.с.с. тағамдардың табиғи құнарлылығын сақтай отырып, өте жылдам пісіруге арналған. Микротолқынды пештің таза бу көстрөлі 3 керек-жарақтан тұрады:







Кәстрел

Себет Қақпақ

Бұл керек-жарақтардың барлығы -20 °С градустан бастап, 140 °С градус қызуға төзеді.

Мұздатқышта сақтауға жарамды. Жеке-жеке немесе бірге қолдануға да болады.

Таза бу кәстрөлін қолдану







(Кәстрел + қақпақ)

(Себеті бар кәстрөл + қақпақ)

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

- Бу кәстрөлінің қақпағын ашқан кезде өте абай болыңыз, себебі бу өте ыстық болуы мумкін.
- 🕝 Тағам пісіріп болғаннан кейін пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.

КОЛДАНУ ШАРТТАРЫ:

- Қолданбаңыз:
 - құрамында өте көп қанты немесе майы бар тағамдарды пісіру үшін,
 - гриль құрылғысын немесе қызуды айналдыратын функцияны колданып, не пештің үстіне қойып колданбаныз.
- Ең алғаш қолданар алдында барлық керек-жарақтарын сабынды суға салып жақсылап жуыңыз.
- Пісіру уақыттарын келесі беттегі кестеде көрсетілген нұсқаулардан караныз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ:

- 🕝 Осы бу кәстрелін ыдыс жуғыш машинаға салып жууға болады.
- Қолмен жуған кезде, ыстық су мен жуғыш сұйықты қолданыңыз.
 Жеміргіш сурткіштерді колданбаныз.
- Кейбір тағамдар (қызанақ тәрізді) пластиктің өңін кетіруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өндіруші жіберген ақау емес.

жібіту:

Мұздатылған тағамды қақпағы жабылмаған бу кәстрөліне салыңыз. Тағамның сұйығы ыдыстың түбінде қалады да, тағамға әсер етпейді.



ТАЗА БУМЕН ҚОЛДАН ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН КЕСТЕ

Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Қолдану		
Артишок	300 г (1-2дана)	Жоғары (0)	5-6	1-2	Кәстрел + қақпақ		
		Нұс	қаулар				
		рды шайып, тазалаңыз. рынын қосыңыз. Қақпақп			ір ас қасық		
Жас көкөністер	300 г	Жоғары (0)	4-5	1-2	Себеті бар кәстрөл + Қақпақ		
		Нұс	қаулар				
	Көкөністерді (мысалы, брокколи гүлдері, түсті орамжапырақ гүлдері, сәбіз, бұрыш) жуып, тазалап, бірдей етіп турағаннан кейін өлшеңіз. Себетті бу кәстреліне салыңыз. Көкөністерді себетке таратып салыңыз. 2 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.						
Тоңазытылған көкөністер	300 г	Орташа - Жоғары (7)	7-9	2-3 мин	Себеті бар кәстрел + Қақпақ		
	Нұсқаулар						
	қосыңыз. Қ	өкөністерді кәстрөлдегі (ақпағын жабыңыз. Пісірі ылап араластырыңыз.					
Балықтың балғын филесі	300 г	1. қадам: Жоғары (0) 2. қадам: Орташа (5)	1-2 5-6	1-2	Себеті бар кәстрел + Қақпақ		
	Нұсқаулар						
	шайыңыз	лім немесе арқан балық Пимон шырынын себіңіз. і қатарластыра салыңыз	Себетті б	бу кәстрөліне	салыңыз.		

	Тағам	Мөлшері	Қуат	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Қолдану		
	Тауықтың төсі	300 г	1. қадам: Жоғары (0) 2. қадам: Орташа - Жоғары (7)	1-2 7-8	1-2	Себеті бар кәстрел + Қақпақ		
			Нұсн	қаулар				
		Тауықтың төс еттерін шайыңыз. Беткі жағын пышақпен 2-3 рет тіліңіз. Себетті бу көстрөліне салыңыз. Тауықтың төс еттерін қатарластыра салыңыз. 100 мл суық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.						
	Қабығымен пісірілген картоп	500 г	Жоғары (0)	6-8	2-3	Кәстрел + қақпақ		
		Нұсқаулар						
		Картоптардың салмағын өлшеп, кәстрөлге салыңыз. 3 ас қасық су қосыңыз. Қақлақпен жабыңыз.						
	Бұқтырылған тағам (салқындатылған)	400 г	Орташа - Жоғары (7)	5-6	1-2	Кәстрел + қақпақ		
		Нұсқаулар						
		Бұқтырылатын тағамды кәстрелге салыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Жақсылап араластырыңыз да қоя тұрыңыз.						
	Жеміс компоты	250 г	Жоғары (0)	3-4	2-3	Кәстрел + қақпақ		
		Нұсқаулар						
		Тазалап, жуып, біркелкі етіп немесе текшелеп тураған жас жемістердің (мысалы, алма, алмұрт, өрік, сары өрік, манго немесе ананас) салмағын өлшеңіз. Кәстрөлге салыңыз. 1-2 ас қасық су және 1-2 ас қасық қант салыңыз. Қақпағын жабыңыз.						





ЫДЫСТЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатындай болуға тиіс. Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар ыдысты алаңсыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолкынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Алюминий фольга	√ X	Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағаздармен жабыныз. Фольга пештің қабырғасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Браунинг табағы	✓	Сегіз минуттан артық қыздырмаңыз.
Фарфор және керамика	√	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады.
Бір рет қолданылатын полиэфир картон ыдыстар	✓	Кейбір мұздатылған тағамдар осындай ыдыстарға оралады.
Фастфуд орамдары		
• Полистирол кеселер мен сауыттар	✓	Тағамды жылыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
• Қағаз қалта немесе газет	Х	Өртеніп кетуі мүмкін.
• Өңдеуден өткізілген қағаз немесе ыдыстың металл жиегі	Х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Шыны ыдыс		
• Пеш-үстел ыдыстары	1	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.
• Осал шыны ыдыс	✓	Тағам немесе сусындарды жылыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін.

Ыд	дыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
•	Шыны банка	1	Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылытуға жарайды.
Me	талл		
•	Ыдыстар	Х	Электр жарқылы немесе өрт шығуы мүмкін.
•	Тоңазытқышта тұратын тағам қалтасын қыстырғыш	Х	
Қа	ғаз		
•	Табақ, кесе, майлық және ас үй қағазы	1	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін.
•	Өңделген қағаз	х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пл	астик		
•	Сауыттар	✓	Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейбір пластиктер жоғары температурада майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз.
•	Жылтыр қағаз	√	Ылғалды ұстап тұру үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
•	Тоңазытқыш қалталар	√ x	Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесіңіз.
	лауыз немесе май кізбейтін қағаз	1	Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап тұру мақсатында қолдануға болады.

: Ұсынылады

х : Сақтықпен пайдаланыңыз

: Қауіпсіз емес







МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есігі және тығыздағыштары
- Бұрылмалы табақ пен айналмалы шығырық
- **Е**Сік тығыздағыштарының таза екенін, есіктің дұрыс жабылатынжабылмайтынын әрқашан тексеріп отырыңыз.
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғы жұмысына теріс әсер етіп, нәтижесінде қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- 1. Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- 2. Құрылғының ішкі беттеріндегі немесе айналмалы шығырығындағы шашырандыларды не дақтарды сабын сіңірілген шүберекпен тазаланыз. Шайыныз да, құрғатыңыз.
- Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз иісті кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын бұрылмалы табаққа қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.
- Саңылауларға су шашыратпаңыз. Жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді ешқашан қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесіні ескеріңіз:
 - Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
 - Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын

МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қарапайым сақтық шараларын орындау керек.

Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс.

- Пештің сыртқы корпусын ешқашан алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігі сізді толғандырып жүрсе:
 - Оны розеткадан ағытыңыз
 - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Пешті уақытша сақтап қоя тұрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді таңдаңыз.

Себебі: Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.

Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.





ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертусіз өзгертіледі.

· ·
ME86VR / ME86VR***X / ME86VR***P
230 В ~ 50 Гц
1150 Вт
100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
2450 МГц
OM75S(31)
Желдеткіштің моторы
489 x 275 x 374 мм
330 x 211 x 324 мм
23 литр
шамамен 12 кг

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл

ECKEPIM











-. Сертификат : **POCC KR.AB57.B04524**-. Жарамдылық мерзімі : **c16.07.2009 по15.07.2012**

Малайзияда жасалған

Тауар сертификатталған: Альттест

Мекен жайы:

Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. 2ші қабат, Лабух 2, Солтүстік Кланг аймағы 21, индустриалдық паркы 42000, Малазия

Сұрақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда темендегі телефондаға хабарласыңыз

Мемлекет	Телефон	Желідегі мекені
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru

Код: DE68-04089A

2011-10-18 6:18:50